



Baby Care

Art.No.1023045

**EN** SILICONE SPOON

**BG** СИЛИКОНОВА ЛЪЖИЧКА

**RO** LINGURITA SILICON

**RU** СИЛИКОНОВАЯ ЛОЖКА

**HU** SZILIKON KISKANÁL

**SRB HR ME BIH** SILIKONSKA KAŠIČICA



Please, read the these instructions and keep them for future reference.

**Instructions for use:** Before first use, clean the product. **Do not** place the product in microwave oven. **Do not** use conventional oven. **Do not** leave the product on direct sunlight or near sources of heating as this may damage the product. **Do not** boil. This product is **not suitable** for cooking or heating.

**Cleaning:** Wash with warm water and mild detergent. Rinse thoroughly. Use only on top rack of dishwasher. **Do not** use abrasive detergents, harsh chemicals or solvents as this may damage the product. This product may break under strong pressure.

**For your child's safety and health: WARNING!** Always use this product with adult supervision. **Do not** leave the child unattended. This product is **not a toy**. Use it only as a feeding utensil. Before each use, inspect the product. Throw away at the first sign of damage or weakness. Always check food temperature before feeding. Keep all components of the product out of children's reach. Always wash immediately after use.

**Age:** 6+ months

**Content:** silicone, nylon

**EN 14372**

Моля, прочетете тези инструкции и ги запазете за бъдещи справки.

**Инструкции за употреба:** Преди първата употреба, почистете продукта. **Не поставяйте** продукта в микровълнова фурна. **Не използвайте** обикновена печка. **Не излагайте** продукта на директна слънчева светлина или близо до източници на топлина, тъй като това може да повреди продукта. **Да не се изварява.** Този продукт **не е подходящ** за готвене или затопляне.

**Почистване:** Измивайте с топла вода и мек препарат. Изплаквайте обилно. Използвайте само в горното отделение на миялна машина. **Не използвайте** абразивни препарати, твърди химикали или разтворители, тъй като това може да повреди продукта. Този продукт може да се счупи при силен натиск.

**За безопасността и здравето на вашето дете: ВНИМАНИЕ!** Винаги използвайте продукта под родителски надзор. **Не оставяйте** детето само по време на употреба. Този продукт **не е играчка.** Използвайте го само като прибор за хранене. Преди всяка употреба проверете продукта! Изхвърлете при първите признаци на повреда. Винаги проверявайте температурата на храната преди хранене. Съхранявайте всички части на продукта на недостъпни за деца места. Винаги измивайте веднага след употреба.

**Възраст:** 6+ месеца

**Състав:** силикон, найлон

*\*изключително мека, \*лесно хранене, \*първи прибори*

БДС EN 14372

Va rugam sa cititi aceste instructiuni si sa le pastrati pentru consultare ulterioara.

**Instructiuni de utilizare:** Inainte de prima utilizare, spalati produsul. **Nu introduceti** produsul in cuptor cu microunde. **Nu utilizati** cuptor normal. **Nu expuneti** produsul la lumina solara directa sau in apropierea surselor de caldura, deoarece acest lucru poate deteriora produsul. **Nu fierbeti.** Acest produs nu este potrivit pentru gatit sau pentru incalzirea alimentelor.

**Curatare:** Spalati cu apa calda si detergent slab. Clatiti foarte bine. Utilizati numai in compartimentul superior al masinii de spalat vase. **Nu utilizati** materiale abrazive, substante chimice solide sau solventi, deoarece acest lucru poate deteriora produsul. Acest produs se poate rupe sub presiune puternica.

**Pentrusiguranta si sanatatea copilului dumneavoastra: ATENTIE!** Utilizati intotdeauna produsul sub supravegherea parintilor. Nu lasati copilul singur in timpul utilizarii. Acest produs **nu este o jucarie.** Utilizati numai cu destinatie pentru hranire. Inainte de fiecare utilizare, verificati produsul! Aruncati produsul la primele semne de deteriorare. Verificati intotdeauna temperatura alimentelor inainte de a le oferi copilului. Pastrati componentele produsului departe de accesul copiilor. Spalati intotdeauna imediat dupa utilizare.

**Varsta:** 6+ luni

**Continut:** silicon, nailon

EN 14372

Просьба ознакомиться с данными инструкциями и сохранить их для дальнейшего использования.

**Инструкции по использованию:** Перед первым использованием очистить изделие. **Не помещать** изделие в микроволновую печь. **Не использовать** обычную плиту. **Не подвергать** изделие воздействию прямого солнечного света, не оставлять рядом с источниками тепла, так как это может повредить изделие. **Не кипятить.** Данное изделие не предназначено для приготовления или подогрева пищи.

**Уход:** Мыть теплой водой и мягким средством. Обильно ополоснуть. Использовать только верхнее отделение посудомоечной машины. **Не использовать** абразивные препараты, твердые химикаты или растворители, так как это может повредить изделие. Данное изделие можно сломать при сильном надавливании.

**В целях безопасности и здоровья вашего ребенка:**

**ВНИМАНИЕ!** Всегда использовать изделие под присмотром родителей. Не оставлять ребенка одного во время использования изделия. Данное изделие - **не игрушка.** Использовать только как столовый прибор. Перед каждым использованием проверить изделие! Выбросить при первых признаках повреждения. Всегда проверять температуру пищи перед ее приемом. Хранить все части изделия в недоступных для детей местах. Всегда очищать сразу после применения.

**Возраст:** 6+ месяцев

**Состав:** силикон, нейлон

EN 14372

Kérjük, olvassa el ezeket az utasításokat és tegye el jövőbeli használatra.

**Használati utasítás:** Az első használat előtt alaposan tisztítsa el a terméket. **Ne használjon** mikrohullámos sütőt. **Ne használjon** hagyományos kályhát. A terméket ne tartsa a olyan helyen, ahol közvetlen napsugárzás érheti, ez a termék minőség romlásához vezethet. A termék nem forralható, főzhető vagy melegíthető.

**Tisztítás:** A takarítás meleg vízzel végezhető el, alapos öblítéssel. Használjon a mosogatógép felső része. **Ne használjon** különbözőt kémiai vagy abrazív folyadékot az itatók tisztításához, mert a termék rongálásához vezethet. Erős nyomás gyakorlással ez a termék össze törhető.

**Az Ön gyerek biztonsága és egészségéért: FIGYELEM!**

A terméket csak felnőtt jelenlétében használható. Ne hagyja egyedül a gyereket a termék használat ideje alatt. Ez a termék **nem játék**, csak evőeszközként használható. Minden használat előtt ellenőrizze a terméket! A termék eldobható első sérülés jelei tapasztalata után. Mindig ellenőrizze a babaétel hőmérséklete etetés előtt. Tartsa távol gyerekektől. Használat után mindig tisztítsa el.

**Kor:** 6+ hó

**Tartalom:** szilikon, műanyag

**EN 14372**

Pročitajte ova uputstva i sačuvajte ih za buduću upotrebu.

**Uputstvo za upotrebu:** Pre prve koristite, očistite proizvod. **Ne stavljajte** proizvod u mikrotalasnu pećnicu. Ne koristite obične štednjake. **Nemojte izlagati** proizvod direktnoj sunčevoj svetlosti ili blizini izvora toplote to može oštetiti proizvod. Ne prokuvavati proizvod. Ovaj proizvod nije pogodan za kuvanje ili zagrevanje.

**Čišćenje:** Operite toplom vodom i blagim deterdžentom. Dobro isprati, koristiti samo u gornjem odeljku na mašini za sudove. **Ne koristite** abrazive, čvrste hemikalije ili rastvarače. Ovaj proizvod može se slomiti pod jakim pritiskom.

**Za vašu bezbednost i zdravlje dete: UPOZORENJE!** Uvek koristite proizvod pod nadzorom roditelja. Ne ostavljajte dete u svakom trenutku korišćenja. Ovaj proizvod **nije igračka**. Koristite ga samo kao pribor za hranjenje. Pre svake upotrebe proverite proizvod! Odbacite nakon prvih znakova oštećenja. Uvek proverite temperaturu hrane pre jela. Čuvajte sve delove proizvoda van domašaja dece, uvek se operite nakon upotrebe.

**Starost:** 6+ meseci

**Sastav:** silikon, najlon

**EN 14372**