



Предупреждение!

BG

Изисква се сглобяване от възрастни!

ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА СЕРИОЗНО НАРАНЯВАНЕ: необходим е постоянен надзор от възрастни; никога да не се използва близо до моторни превозни средства; никога да не се използва близо до улици, плавни басейни, хълмове, стъпала или наклонени пътища; винаги да се носят обувки, когато се използва триколката. Никога да не се допуска повече от един ездач.

1. Това изделие не е количка и не отговаря на изискванията за безопасност за колички. Да не се използва като транспортно средство.

2. Изисква се сглобяване от възрастни. Прочетете докрай това ръководство и спазвайте внимателно инструкциите за сглобяване.

3. Когато триколката се бута от възрастни се уверете, че детето носи правилно регулиран предпазен колан.

4. Тласкачът и предпазният колан да се свалят, когато децата се возят сами на триколката. Децата следва винаги да носят одобрена предпазна каска, когато пътуват сами.

5. Изисква се сглобяване от възрастни!

6. Преди каране да се проверява дали всички крепежни елементи са правилно закрепени.

7. Винаги да се носят обувки при каране.

8. За личната безопасност на детето винаги да се използва предпазна екипировка, като например каска,

подложки за лакти, подложки за коляно и ръкавици.

9. Винаги да се носи правилно поставена каска

10. Да се използва върху гладки настилки без улично движение. Да не се използва по обществени пътища.

11. Да не се използва при здрач, нощем, или по време на ограничена видимост и неблагоприятни атмосферни условия.

12. Износените или счупените части да се сменят веднага.

13. Да се кара само от един човек.

14. Максималното тегло е 25 кг.

15. Подходяща за деца от 10 до 72 месеца.

16. Изисква се сглобяване от възрастни. Опасност от задушаване при деца на възраст под 3 години – съдържа дребни части преди сглобяване

17. Играчката следва да бъде използвана внимателно, тъй като са необходима умения за избягване на падания или

сблъсъци, които причиняват нараняване на потребителя или на трети лица.

Внимание! Ако триколката Ви е снабдена с регулируем механизъм със свободно движение на предното колело, отстраняеми педали или бутон „свободно кормило“, моля обърнете внимание на следното:

Когато дръжката за бутане (родителския контрол) е отстранена, механизъмът със свободно движение на предното колело трябва да бъде деактивиран, педалите трябва да са монтирани, бутонът „свободно кормило“ трябва да бъде деактивиран, в противен случай съществува опасност детето да загуби управление, да падне и да се нарани!



БДС EN 71

Дидис ООД, България
Шумен 9700, ул. „Тракия-изток“ № 6
Тел.: 054/850 830
e-mail: home.market@didis-ltd.com
e-mail: export@didis-ltd.com

Didis LTD, Bulgaria
Shumen 9700, № 6 Trakia-iztok street
Tel.: +359 54 850 830
e-mail: home.market@didis-ltd.com
e-mail: export@didis-ltd.com

www.lorelli.eu