



EN / ACTIVITY BABY WALKER "ELEPHANT"



BG / АКТИВНА ПРОХОДИЛКА „СЛОН“



find us on



www.lorelli.eu

ACTIVITY BABY WALKER "ELEPHANT"

FIRST STEPS SIMULATION - The activity walker stimulates the baby's first steps.

BALANCE & STABILITY DEVELOPMENT - The baby learns to balance and stand stable on her/his own.

HAND-EYE COORDINATION ABILITY - Playing with the toys improves baby's eye-hand coordination.

ENTERTAINMENT & EDUCATION - Musical piano, mirror and rotating sphere for more fun. Small book with animals and rings with different shapes for more learning.

Activity walker:

1 - steady first steps

2 - stand and walk

3 - sit and play

4 - light, music and different functions

5 - movement skill, practice walking – Baby pushes the walker and learns to walk forward step by step.

That can improve baby's movement skills and learn how to control its body.

6 - movement coordination development – Baby will like to play with toys and different games. It will be

attracted by the lights and the piano. The baby learns to grab different toys. That can improve baby's

hand and visual development.

** happy&stable baby, * lovely&colorful, * endless pleasure*

- physical coordination, problem solving, auditory training, visual training

- Fully promote baby's development and happy growing.

The activity baby walker „Elephant“ has 2 buttons with 3 modes to adjust the musical panel.

Volume adjustment key:

1. On/Off

2. Low

3. Loud

Mode switch key:

Mode 1: Piano

Mode 2: word pronouncing, baby laugh, amusing sounds

Mode 3: Melodies

WARNING!

- Suitable for children 6+ months old.

- Never leave the child unattended.

- Where applicable, remove any plastic fasteners, threads and packaging from this toy before giving it to the child.

- Do not add additional strings / cords to the toy.

- Do not modify the toy and do not attach it to other objects.

- Do not wet the product and the battery compartment.

- Keep the unit out of direct sunlight and away from any direct heat source.

- Do not expose the product to moisture or water.

- Use this product only on the floor. Prevent access to stairs, steps and uneven surface.

- Mount only by adult. It contains small parts before assembly.

- Protective equipment should be worn.

- Not to be used in traffic. 20 kg max.

- This toy has no brake.

- Colors and contents may vary from illustrations.

Cleaning instructions: Clean with wet soapy cloth. Wipe well.

Please read the instructions before using the product and before placing the batteries.

Packing has to be kept for, it contains important information.

EN 71-1,2,3 / EN 62115

Age: 6+m

Content: ABS, PP, 100% Polyester

АКТИВНА ПРОХОДИЛКА “СЛОН”

СТИМУЛИРАНЕ НА ПЪРВИТЕ СЪПКИ - Активната проходилка стимулира първите стъпки на бебето.

РАЗВИВАНЕ НА БАЛАНС И СТАБИЛНОСТ - Бебето се учи да балансира и да стои стабилно само.
СПОСОБНОСТ ЗА КООРДИНАЦИЯ ОКО-РЪКА - Играта с играчки подобрява координацията око-ръка на бебето.

ЗАБАВЛЕНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ - Музикално пиано, огледалце и въртяща се сфера за повече забавя. Малка книжка със животни и рингове с различна форма за повече познания.

Активната проходилка:

- 1 - осигурява стабилни първи стъпки
- 2 - може да се използва в изправено положение за разходка
- 3 - може да се използва в седнало положение за игра
- 4 - има светлини, музика и различни функции
- 5 - развива двигателните умения, насърчава ходенето – бебето бута активната проходилка и се учи да ходи стъпка по стъпка.

Това подобрява двигателните умения на бебетото го учи да контролира тялото си.

6 - развива координацията – бебето обича да играе с висящите играчки и на различните игри. То бива привлечено от светлинките и пианото. Учи се да хваща различните играчки. Това подобрява координацията на бебето и зрителните му възприятия.

** щастливо и стабилно бебе, * приятно и цветно, * безкрайно удоволствие
 - физическа координация, разрешаване на проблеми, трениране на слуха, трениране на зрението
 - напълно способности за развитието на детето и щастливото му израстване*

Активната проходилка „Слон“ има 2 бутона с по три режима за регулиране на музикалния плот.

Бутон за регулиране на звука със следните функции:

1. Включване и изключване на музикалния плот
2. Тих режим на звука
3. Висок режим на звука

Бутон за превключване на режимите:

- Режим 1 - клавиши пиано
 Режим 2 - произнасяне на дума, бебешки смях, весели звуци
 Режим 3 - различни мелодии

ВНИМАНИЕ!

- Подходящо за деца на възраст 6+ месеца.
- Никога не оставяйте детето без надзор.
- Където е приложимо, отстранете пластмасовите държачи, конци и опаковката преди да дадете играчката на детето.
- Не прикачайте допълнителни шнулове / въженца към играчката.
- Не променяйте играчката и не я закачайте за други предмети.
- Не мокрете играчката и отделението за батерии.
- Дръжте продукта далеч от директна слънчева светлина и от други източници на топлина.
- Не излагайте продукта на влага или вода.
- Използвайте този продукт само върху пода. Ползвайте далеч от стълбища, стъпала и неравна повърхност.
- Да се сглобява само от възрастен. Съдържа малки части преди монтаж.
- Трябва да се носи предпазна екипировка.
- Да не се използва където има движение. 20 kg максимално легло.
- Тази играчка няма спирачка.
- Цветовете и съдържанието могат да се различават от показаните на снимките.

Инструкции за почистване: Почистете с влажна кърпа, натопена в сапунена вода. Забършете добре.

Моля, прочетете инструкциите преди да използвате продукта и преди да поставите батериите. Запазете опаковката за бъдещи справки, тъй като съдържа важна информация. Артикулет използва три 1.5V AA батерии /не са включени в комплекта/.

БДС EN 71-1,2,3 / БДС EN 62115

Възраст: 6+м

Състав: ABS, PP, 100% Полиестер

