



A baby with curly hair and a flower headband is lying on a colorful play mat, interacting with a large, arched activity gym. The gym has yellow, green, and orange polka-dot poles and various hanging toys, including a blue hippo and a purple elephant. The play mat features a jungle-themed pattern with lions, monkeys, and other animals.

find us on



[www.lorelli.eu](http://www.lorelli.eu)

<b>EN</b>	<b>Playmat</b>	 2
<b>BG</b>	<b>Тепих за игра</b>	 3
<b>RO</b>	<b>Saltea de joacă</b>	 4
<b>HU</b>	<b>Játszószönyeg</b>	 5
<b>NL</b>	<b>Speelmat</b>	 6
<b>RU</b>	<b>Коврик для игр</b>	 7
<b>SRB</b>	<b>Tepih za igru</b>	 8
<b>GR</b>	<b>Στρώμα παιχνιδιού</b>	 9
<b>AL</b>	<b>Tepihë për lojë</b>	 10

**Playmat**

**Features:** Arches with toys: 2 plastic rattles: hippopotamus and rhinoceros; 2 toys: butterfly and flower; mirror

**THIS PRODUCT IS SUITABLE FOR INFANTS 0+ MONTHS.**

Baby can play by grasping, rotating, pressing and shaking the toys. The various toys are suitable for the different stages of the baby's growth. Thanks to the hanging toys the children can easily pull them down, which can practice children's upper limbs strength and stimulate the athletic ability.

*Stimulating of the visual development* - The bright colors can develop baby's ability of identifying different colors.

*Develop touching ability* - Stimulate baby's touching ability by touching different part of the product.

*Hand-Eye coordination ability* - Baby can make it fun by kicking and shaking toys.

**WARNING!**

- **Where applicable, remove any plastic fasteners, threads and packaging from this playmat before giving it to a child.**
- **The activity arches and toys are not intended to be mounted by the baby and** should be positioned clearly out of the baby's face and mouth.
- Remove activity arches from the playmat when baby begins to push up on his hands and knees.
- Do not add additional strings / cords to the playmat.
- Do not modify the playmat – do not string it across a crib or a playpen.
- It is advisable to remove a toy from a sleeping baby.
- Toy bar with toys: To prevent possible injury by entanglement, remove this toy when the child starts trying to get up on its hands and knees in a crawling position.
- Keep away from fire!
- To prevent entanglement injury, never place the gym in a crib/cot or playpen!
- Arches are under tension. Grasp carefully on both ends and set firmly to avoid any injury!
- Product should be used under adult supervision.
- Do not tie together with other toys.
- Do not use this product as a blanket.
- Use this product only on the floor.
- Do not leave the child unattended.
- Mount only by adult.
- Please retain the original packaging for future reference!
- Colors and content may vary from illustrations.

Buckle the arch to the mat.

Remove the plastic film from the mirror.

Non-Toxic Material, Odorless, Does Not Fad

**Cleaning instructions:**

- **Mat Care** - Remove the tubes and supports from the mat. Machine wash the mat inside a pillow case in cold water on the gentle cycle. Do not use bleach. Line dry the mat at low temperature. Do not iron. Do not dry clean.

- **Tube, Support & Activity Toy Care** - Wipe with a clean cloth dampened with a mild soap and water solution. Do not immerse. Only surface wash. Do not use bleach. Do not dry clean.

**Content:**

*Mat*: 100% polyester; *Arch*: 100% polyester; *Toys*: ABS, TPE; *Rattles*: PP; *Mirror*: nonwoven fabric & PP;

*Hooks*: PP

**EN 71**

## Тепих за игра

**Характеристики:** Арки с играчки: 2 пластмасови дрънкалки: хипопотамче и носорог; 2 играчки с дръжки: пеперуда и цвете; огледалце

**ТОЗИ ПРОДУКТ Е ПОДХОДЯЩ ЗА БЕБЕТА НА ВЪЗРАСТ 0+ МЕСЕЦА.**

Децата могат да се забавляват като хващат, въртят, натискат и разклащат играчките.

Разнообразните играчки са подходящи за различните етапи от развитието на бебето.

Благодарение на висящите играчки, децата лесно могат да ги издърпват, което развива силата и координацията на горните крайници.

Стимулиране на зрителното развитие - ярките цветове могат да развият способността на бебето да разпознава различните цветове.

Развиване на способността за докосване - стимулира способността за докосване чрез игра за докосване на различни части на продукта.

Координация между зрението и движението - бебето се забавлява като рита и поклаща играчките.

## ВНИМАНИЕ!

- Отстранете найлоновите държачи, конци и опаковката преди да дадете играчката на детето.
- Арките за активности и играчките не са предназначени да се монтират от детето и трябва да се сложат далеч от лицето и устата му.
- Отстранете арките от тепиха, когато детето започне да се изправя на ръце и колене.
- Не прикачайте допълнителни конци или държачи към тепиха.
- Не променяйте тепиха като го връзвате напречно на детското креватче или кошарата за игра.
- Препоръчително е да преместите играчката от спящо дете.
- Гриф с играчки: За да се избегне възможно нараняване чрез заплитане, отстранете тази играчка, когато детето започва да се опитва да се повдигне на своите ръце и колене в положение за пълзене.
- Дръжте далеч от огън!
- За да предотвратите нараняване, никога не поставяйте тепиха в люлка/кош или кошара за игра!
- Гризовете са под напрежение. Хванете внимателно двата края и ги закрепете добре, за да предотвратите нараняване!
- Продуктът да се използва под наблюдението на възрастен.
- Не връзвайте към други играчки.
- Не използвайте този продукт като одеало.
- Използвайте този продукт само върху пода.
- Не оставяйте детето без надзор.
- Да се сглобява от възрастен.
- Моля, запазете оригиналната опаковка за бъдещи справки!
- Цветовете и съдържанието могат да се различават от показаните на снимките.

Прикрепете арките към тепиха посредством катарамите.

Отстранете фолиото от огледалото.

Нетоксична материя, без миризма, не избелява.

## Инструкции за почистване:

- **Грижа за тепиха** - Отстранете тръбите и подпорите от тепиха. Поставете в калъфка и перете в пералня със студена вода на деликатен режим. Не избелвайте. Сушете в хоризонтално положение на ниска температура. Не гладете. Не е подходящ за химическо чистене.

- **Грижа за тръба, опора и играчки** - Почиствайте с чист, влажна кърпа с разтвор на вода и сапун. Не потапяйте във вода. Само повърхностно почистване. Не избелвайте. Не е подходящ за химическо чистене.

## Състав:

Тепих - 100% полиестер; Арка - 100% полиестер; Играчки с дръжки - ABS и TPE; Дрънкалки - PP; Огледалце - нетъкан текстил и PP; Кукички - PP

## БДС EN 71

## **Saltea de joacă**

**Caracteristici:** Arcuri cu jucării: 2 jucării zuruitoare din plastic: hipopotam și rinocer; 2 jucării cu mâner: fluturas și floare; oglindă

**ACEST PRODUS ESTE POTRIVIT BEBELUȘILOR ÎN VÂRSTA DE 0 + LUNI.**

Copii se pot distra foarte mult prin prinderea, rotirea, apăsarea și agitarea jucăriilor.

Varietatea de jucării este potrivită diferitelor etape de dezvoltare a bebelușului.

Copii pot trage cu ușurință jucările agățate, dezvoltându-se astfel puterea și coordonarea extremităților inferioare.

**Stimularea dezvoltării văzului** – culorile vii pot ajuta la dezvoltarea capacității bebelușului de a recunoaște diferențele culorii.

**Dezvoltarea capacitatii de atingere** – stimulează capacitatea de atingere prin jocul care implică atingerea diferitelor piese ale produsului.

**Coordonare între văzul și miscările** – bebelușul se distrează lovind cu picioare și agitând jucările.

## **ATENȚIE!**

- Îndepărtați suporturile din plastic, fire și ambalarea înainte de a da jucăria copilului.
- Arcurile pentru activități și jucările nu sunt destinate a fi montate de către copilului și trebuie așezată la distanță de față și gura copilului.
- Îndepărtați arcurile de pe saltea când copilul începe a se ridica pe mâini și genunchi.
- Nu agățați fire sau suporturi suplimentare saltelei.
- Nu modificați saltea prin legarea acesteia transversal pătuțului copilului sau țarcului pentru joacă.
- Este de recomandat a muta jucările de la copilul adormit.
- Arc cu jucării: Pentru evitarea vătămării posibile în urma înfășurării, îndepărtați această jucărie la primele încercări ale copilului de a se ridica pe mâinile și genunchii săi în poziție de târârare.
- Păstrați departe de foc !
- Pentru a preveni vătămare, niciodată nu așezați saltea în leagăn/ pătuț sau țarc pentru joacă !
- Arcurile sunt sub tensiune. Prindeți-le cu atenție în ambele capete, fixați bine pentru a preveni vătămare !
- Produsul trebuie utilizat sub supravegherea unui adult.
- Nu legați de alte jucării.
- Nu folosiți produsul ca o pătură.
- Produsul trebuie folosit doar pe pardosea.
- Nu lăsați copilul fără supraveghere.
- A se monta de către un adult.
- Vă rugăm să păstrați ambalarea originală pentru consultări în viitor !
- Culorile și conținutul ar putea fi dăunători față de cele ilustrate în fotografii.

Atașați arcurile saltelei cu ajutorul cataramelor.

Îndepărtați folia de pe oglinda.

Material netoxic, fără miros, nu se decolorează.

## **Instrucțiuni de curățare:**

- **Întreținerea saltelei** – Îndepărtați tuburile și suporturile de pe saltea. Introduceți într-o husă, spălați în mașina de spălat cu apă rece și un regim de spălare delicat. Nu albiți. Usați în poziție orizontală la temperaturi mici. Nu călați. Nu este potrivit de curățare chimică.
- **Întreținerea tuburilor, suportului și jucăriilor** – Curățați cu o lavetă curată umedă cu soluție de apă și săpun. Nu cufundați în apă. De curățat doar pe suprafață. Nu albiți. Nu este potrivit de curățare chimică.

## **Compoziție:**

Saltea - 100% poliester; Arc - 100% poliester; Jucării cu mâner - ABS și TPE; Jucării zornăitoare - PP; Oglindă – textile necusut și PP; Agrafe - PP

**EN 71**

## Játszószőnyeg

**Jelemzők:** Játékívek: 2 műanyag játék: kis vízilő és orrszarvú; 2 játék fogantyúkkal: pillangó és virág; kis tükör

A TERMÉK 0+ HÓNAPOS KORIG AJÁNLOTT.

A játszószőnyeg kisbaba játékokkal, hangokkal és zenével foglalja le a babát!

A különböző játékok megfelelőek a baba fejlődési szakaszokra.

A lógós kisbaba játékok köszönhetően a baba könnyen húzza le a játékokat, ezzel fejlesztve az erejét és a felső végtagok kordinációt.

**Vizuális fejlődés támogatása** - Az élénk színek használatával jól fejleszthető a formaészlelés és a színek felismerése.

**Finnomozgás fejlesztés** - serkenti a baba tapintási képességét játék közben a játszószőnyegen.

**A baba zenés játékát segít a szem** - kéz koordináció fejlesztés érdekében.

### FIGYELEM!

- Távolítsa el a műanyag tartókat, szálakat és a csomagolást, mielőtt odaadja gyerek kezében.
- A játékívet és a játékokat nem a gyerek szereli fel, azokat távol kell tártani az arca és száljától.
- Távolítsa a játékíveket a játszószőnyegtől, miután a gyerek kezd felállni.
- Ne szerelje fel a játékszönyeghez több szálakat vagy tartókat.
- Ne végezze semmiféle változtatásokat a játekszőnyegen és ne kösse rá babaágyra.
- Ne tartsa közel a játékok alvó babához.
- Játékív: A baleset elkerülése érdekében, távolítsa ezt amikor a gyermek el kezd csúszni vagy amikor kezd próbálni lábra állni.
- Túztól távol tartandó!
- Sérülés elkerülése érdekében soha ne tegye a játszószőnyeget babahítóban, illetve játékkosárban.
- A játékrúdak feszültség alá vannak. Óvatosan fogja minden végét és jól csatlakoztassa azokat a sérülés elkerülése érdekében!
- A termék csak felnőtt felügyelete által használható.
- Ne kösse rá a többi játékhöz.
- Ne használja ezt a terméket takaróként.
- A terméket csak a földre használható.
- Ne hagyja el a gyereket felügyelet nélkül.
- A termék csak felnőtt által szerelhető.
- Kérjük, órizze meg az eredeti csomagolást jövő tajekoztatásokért!
- A képeken látható színek és tartalom különböztetnek az eredetitől.

Csatolja össze a játékíveket a játszószőnyeghez a csatolóövek segítségével.

Távolítsa el a védőfóliát a tükör felületéről.

Nem mérgező anyag, illatmentes, nem fakul.

### Tisztítási előírások:

- **játszószőnyeg karbantartása** - Távolítsa el a csőveket és a alátámasztókat a játszószőnyegtől. Tegye be egy húzatban és mosógépben mossa el hideg vízzel. Csak vízszíntes helyzetben száritható. Nem vasalható. Végtisztítás nem ajánlott.

- **Cső, alátámasztok és játékok karbantartása** - Tisztta, nedves kendővel takarítható, szapponos vízzel. Ne tegye be a vízben. Csak felszínes tisztítás. Fehérítés nem ajánlott. Nem alkalmás végtisztításra.

### Osszetétel:

Játszószőnyeg – 100% polyeszter; Játszóív – 100% polyészter; Játékok fogantyukkal – ABS és TPE; Kisjátékok – PP; Kistükör – nem fonott teknika és PP; Kiskampók – PP

EN 71

**Speelmat**

**Kenmerken:** Speelgoedboog: 2 plastieken rammelaars: nijlpaardje en neushoorn; 2 speelgoedjes met handgrepen: vlinder en bloem; spiegeltje

DIT PRODUCT IS GESCHIKT VOOR BABY'S VANAF 0 MAANDEN.

De kinderen kunnen zich amuseren door de spelletjes vast te grijpen, te draaien, te duwen en te schudden.

De verschillende speeltjes zijn geschikt voor de verschillende ontwikkelingsstadia van de baby. Alle spelletjes hangen boven het kind zodat het ze gemakkelijk kan trekken. Dit stimuleert de ontwikkeling van de kracht en de coördinatie van de bovenste ledematen.

Het stimuleren van de visuele ontwikkeling - de heldere kleuren ontwikkelen het vermogen van de baby om de verschillende kleuren te herkennen.

Het ontwikkelen van het aanraakvermogen - stimuleert het aanraakvermogen aan de hand van een spelletje door verschillende onderdelen van het product aan te raken.

Coördinatie tussen zicht en bewegingen - de baby amuseert zich door het speelgoed te trappen en te schudden.

**WAARSCHUWING!**

- Voordat u het speelgoed aan uw kind geeft, dient u eerst de plastieken houders, de draden en de verpakking te verwijderen.
- De speelgoedbogen zijn niet geschikt voor montage door het kind zelf en moeten ver van zijn gezicht en zijn mond blijven.
- Verwijder de bogen van de mat wanneer het kind op zijn handen en knieën begint te kruipen.
- Bevestig geen extra draden of houders aan de mat.
- Bind de mat niet vast aan een babybedje.
- Het is raadzaam om tijdens het slapen van het kind het speelgoed weg te halen.
- Speelgoedboog: om te voorkomen dat het kind tussen het spelletjes vast komt te zitten, is het aangeraden dat u het speelgoed verwijdert wanneer het kind op zijn handen en knieën probeert te staan.
- Niet in de buurt van vuur plaatsen!
- Om eventuele letsel te voorkomen, plaats de mat nooit in een schommel of mand!
- De bogen zijn onder spanning. Pak voorzichtig de twee uiteinden en maak ze goed vast om letsel te voorkomen!
- Gebruik het product onder toezicht van een volwassene.
- Het product niet aan een ander speelgoed vastbinden.
- Gebruik dit product niet als een deken.
- Gebruik dit product enkel op de grond.
- Laat het kind nooit zonder toezicht.
- Het product dient door een volwassene te worden geassembleerd.
- Bewaar de originele verpakking in geval van nood!
- De kleuren en de inhoud kunnen afwijken van de afbeeldingen op de verpakking.

Bevestig de boog aan de mat met behulp van de gespen.

Verwijder de folie van de spiegel.

Niet-toxische materie, geurloos, vervaagt niet.

**Reinigingsinstructies:**

- *Onderhoud van de mat* - verwijder de buizen en steunen van de mat. Steek in een kussens en was in wasmachine met koud water op een programma voor delicate was. Droog in horizontale positie bij lage temperatuur. Niet strijken. Niet geschikt voor chemisch reinigen.

- *Onderhoud van de buizen, de steun en de spelletjes* - Reinig met een vochtige doek met water en zeep. Enkel oppervlakkige reiniging. Niet bleken. Niet geschikt voor chemisch reinigen.

**De verpakking bevat:**

Mat – 100% polyester; Boog – 100% polyester; Speelgoed met handgrepen – ABS en TPE; Rammelaars – PP; Spiegeltje - niet-geweven textiel en PP; Haken - PP

## **Коврик для игр**

**Характеристики:** Арки с игрушками: 2 пластмассовые погремушки: бегемотик и носорог; 2 игрушки с ручками: бабочка и цветок; зеркальце  
**ДАННОЕ ИЗДЕЛИЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ 0+ МЕСЯЦЕВ.**

Дети могут забавляться, захватывая, вертя, нажимая и встягивая игрушки.

Разнообразные игрушки подходят для разных этапов развития ребенка.

Благодаря подвешенным игрушкам дети могут легко их вытягивать, что развивает силу и координацию верхних конечностей.

Стимулирование зрительного развития - яркие цвета могут развить способность малыша распознавать разные цвета.

Развитие способности прикасаться - стимулирует способность прикасаться через игру с прикасанием к разным частям изделия.

Координация зрения и движения - ребенок забавляется, пиняя и встягивая игрушки.

## **ВНИМАНИЕ!**

- Снять нейлоновые держатели, нитки и упаковку перед тем, как дать игрушку ребенку.
- Арки активности и игрушки не предназначены для монтажа ребенком и должны находиться вдали от его лица и ротовой полости.
- Снять арки с коврика, когда ребенок начнет вставать на руки и колени.
- Не подвешивать дополнительные нитки или держатели к коврику.
- Не изменять коврик, завязывая его поперек на детскую кроватку или манеж для игры.
- Рекомендуется убирать игрушку, когда ребенок спит.
- Поручень с игрушками: Чтобы избежать возможное ранение при спутывании, нужно снять эту игрушку, когда ребенок начнет делать попытки вставать на руки и колени для ползания.
- Хранить вдали от огня!
- В целях предотвращения ранения никогда не помещать коврик в люльку/корзину или манеж для игры!
- Поручни находятся под напряжением. Чтобы предотвратить ранение, захватить внимательно оба конца и хорошо закрепить!
- Изделие должно использоваться под присмотром взрослого.
- Не привязывать к другим игрушкам.
- Не использовать данное изделие в качестве одеяла.
- Использовать изделие только на полу.
- Не оставлять ребенка без присмотра.
- Изделие должно быть собрано взрослым.
- Просьба сохранить оригинальную упаковку для дальнейшего использования!
- Цвета и содержание могут отличаться от изображенных на фотографиях.

Прикрепить арки к коврику при помощи пряжек.

Снять пленку с зеркала.

Нетоксичная ткань, без запаха, не выцветает.

## **Инструкции по уходу:**

- Уход за ковриком - Снять трубки и подпоры с коврика. Поместить в наволочку и стирать в стиральной машине в холодной воде при деликатном режиме. Не отбеливать. Сушить в горизонтальном положении при низкой температуре. Не гладить. Изделие не предназначено для химической чистки.

- Уход за трубкой, опорой и игрушками - Очищать чистой влажной тканью, смоченной в растворе из воды и мыла. Не погружать в воду. Очищать только поверхность. Не отбеливать. Изделие не предназначено для химической чистки.

**Состав:** Коврик – 100% полиэстер; Арка – 100% полиэстер; Игрушки с ручками - ABS и TPE; Погремушки - PP; Зеркальце – нетканый текстиль и PP; Крючки - PP

**EN 71**

**Tepih za igru**

**Karakteristike:** Strelice sa igračkama: 2 plastične zvečke: nilski konj i nosorog; 2 igračke sa ručkama: leptir i cvet; ogledalce

**OVAJ PROIZVOD MOGU KORISTITI BEBE STAROSTI 0+ MESECI.**

Deca se mogu zabaviti hvatajući, rotirajući, gurajući i tresući igračke.

Različite igračke su pogodne za različite faze razvoja bebe.

Zahvaljujući višećim igračkama, deca ih lako mogu povući, što povećava snagu i koordinaciju gornjih ekstremiteta.

**Stimulisanje vizuelnog razvoja** - svetle boje mogu razviti sposobnost deteta da prepozna različite boje.

**Razvijanje dodira** - Stimulira sposobnost dodirivanja igranjem da dodirne različite delove proizvoda.

**Koordinacija između vizije i pokreta** - beba se zabavlja udaranjem i tresenjem igračaka.

**UPOZORENJE!**

- Uklonite držače, šavove i ambalažu pre nego što date igračku detetu.
- Strelice za aktivnosti i igračke nisu predviđene da se montiraju od strane deteta i treba ih državi daleko od lica i usta.
- Uklonite luk sa otirača kada dete počne da стоји na rukama i koljenima.
- Ne stavljamte dodatne navoje ili držače na tepih.
- Nemojte menjati tepih kada ste ga vezali preko dečjeg krevetića ili ogradiće.
- Preporučuje se da se igračka pomeri daleko od deteta koje spava.
- Stvari igračaka: Da biste izbegli moguće ranjavanje, uklonite ovu igračku kada dete počne da pokušava da podigne ruke i kolena za puženje.
- Držite dalje od vatre!
- Da biste izbegli povrede, nikada nemojte postavljati prostirku u ljljašku/košaru ili ogradicu!
- Gripovi su pod naponom. Pažljivo uhvatite oba kraja i osigurajte ih kako bi sprečili ozlede!
- Koristite proizvod pod nadzorom odrasle osobe.
- Ne povezati za druge igračke.
- Nemojte koristiti ovaj proizvod kao pokrivač.
- Koristite ovaj proizvod samo na podu.
- Ne ostavljajte dete bez nadzora.
- Da se montira od strane odrasle osobe.
- Molimo čuvajte originalnu ambalažu za buduću upotrebu!
- Boje i sadržaji mogu se razlikovati od onih prikazanih na fotografijama..

Pričvrstite strelice za tepih kopčama.

Skinite foliju sa ogledala.

Neotrovna tkanina bez mirisa ne bledi.

**Uputstva za čišćenje:**

- *Održavanje tepiha* - Uklonite kanale i otirače sa tepiha. Stavite jastučnicu i operite u mašini hladnom vodom u specijalnom režimu. Nemojte izbeljivati. Osušite u horizontalnom položaju na niskoj temperaturi. Nemojte peglati. Nije pogodan za hemijsko čišćenje.

- *Održavanje cevi, podupirača i igračakā* - Očistite čistom, vlažnom krpom rastvorom vode i sapuna. Ne potapajte u vodu. Samo površinsko čišćenje. Nemojte izbeljivati. Nije pogodan za hemijsko čišćenje.

**Sastav:**

Tepih – 100% polyester; Strelice – 100% polyester; Igračke sa drškama – ABS i TPE, Zvečke – PP, Ogledalce – netkan tekstil i PP, Kukice – PP

**EN 71**

## **Στρώμα παιχνιδιού**

**Χαρακτηριστικά:** Μπράτσα με παιχνίδια: 2 πλαστικές κουδουνίστρες; ιπποπόταμος και ρινόκερος, 2 παιχνίδια με λαβές; πεταλούδα και λουλούδι, καθρέφτης

**ΑΥΤΟ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΒΡΕΦΗ ΗΙΚΙΑΣ 0 + μηνών.**

Τα παιδιά μπορούν να διασκεδάσουν πάρνοντας, περιστρέφοντας, πιέζοντας και κουνώντας τα παιχνίδια.

Τα διάφορα παιχνίδια είναι κατάλληλα για τα διάφορα στάδια ανάπτυξης του μωρού.

Χάρη στα κρεμαστά παιχνίδια, τα παιδιά μπορούν εύκολα να τα τραβήξουν, γεγονός που αναπτύσσει τη δύναμη και το συντονισμό των άνω άκρων.

**Προσώθηση της οπτικής ανάπτυξης -** τα φωτεινά χρώματα μπορούν να αναπτύξουν την ικανότητα του μωρού να αναγνωρίζει διαφορετικά χρώματα.

**Ανάπτυξη της την ικανότητας να αγγίξει -** διεγείρει την ικανότητα των μωρών να αγγίξουν, παίζοντας για να αγγίζουν διαφορετικά μέρη του προϊόντος.

**Συντονισμός μεταξύ όρασης και κίνησης -** το μωρό διασκεδάζει κλοτσώντας και κουνώντας τα παιχνίδια.

## **ΠΡΟΣΟΧΗ!**

- Αφαιρέστε τους φορείς από νάιλον, τα νήματα και τη συσκευασία πριν δώσετε το παιχνίδι στο παιδί.
- Τα μπράτσα δραστηριότητας και τα παιχνίδια δεν προορίζονται να τοποθετηθούν από το παιδί και πρέπει να τοποθετούνται μακριά από το πρόσωπο και το στόμα του.
- Αφαιρέστε τα μπράτσα από το στρώμα, όταν το παιδί αρχίσει να σταθεί στα χέρια και τα γόνατά του.
- Μην συνδέετε επιπλέον νήματα ή φορείς στο στρώμα.
- Μην αλλάζετε το στρώμα, συνδέοντας το σε όλη την κούνια ή το παρκοκρέβατο.
- Συνιστάται να μετακινήσετε το παιχνίδι από ένα παιδί που κοιμάται.
- Μπράτσα με παιχνίδια: Για την αποφυγή κινδύνων πνιγμού, απομακρύνετε το παιχνίδι αυτό όταν το παιδί αρχίζει να προσπαθεί να σηκωθεί στα χέρια και στα γόνατά του μπουσουλώντας.
- Κρατήστε μακριά από τη φωτιά!
- Για να αποφύγετε τραυματισμούς, μην τοποθετείτε ποτέ το στρώμα στην κούνια / καλάθι ή στο παρκοκρέβατο!
- Τα μπράτσα είναι υπό πίεση! Σφίξτε προσεκτικά τα δύο άκρα και ασφαλίστε τα για να αποφύγετε τραυματισμούς!
- Χρησιμοποιήστε το προϊόν κάτω από την επίβλεψη ενηλίκων.
- Μη βάζετε άλλα παιχνίδια.
- Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν ως πάπλωμα.
- Χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν μόνο στο πάτωμα.
- Μην αφήνετε το παιδί χωρίς επιτήρηση.
- Να συναρμολογείται από έναν ενήλικα.
- Διατηρήστε την αρχική συσκευασία για μελλοντική αναφορά!
- Τα χρώματα και το περιεχόμενο ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά που φαίνονται στις φωτογραφίες.

Συνδέστε τα μπράτσα με το στρώμα με τις αγκράφες.

Αφαιρέστε το φίλμ από τον καθρέφτη.

Το μη τοξικό, άσομο ύφασμα δεν αιμορραγεί.

## **Σύνθεση:**

- **Περιποίηση στρώματος -** Αφαιρέστε τους σωλήνες και τα στηρίγματα από το στρώμα. Βάλτε μια μαξιλαροθήκη και πλύνετε σε ένα πλυντήριο ρουχών κρύου νερού σε λεπτή λειτουργία. Μην χλωρίζετε. Στεγνώστε σε οριζόντια θέση σε χαμηλή θερμοκρασία. Μη σιδερώνετε. Δεν είναι κατάλληλο για στεγνό καθάρισμα.

- **Περιποίηση σωλήνα, στηρίγματος και παιχνιδιών -** Καθαρίστε με ένα καθαρό, υγρό πανί με διάλυμα νερού και σαπουνιού. Μην βυθίζετε στο νερό. Μόνο καθαρισμός επιφάνειας. Μην χλωρίζετε. Δεν είναι κατάλληλο για στεγνό καθάρισμα.

**Σύνθεση:** Στρώμα- 100% πολυεστέρας, Μπράτσο- 100% πολυεστέρας;; Παιχνίδια με χειρολαβές- ABS και TPE, Κουδουνίστρες- PP, Καθρέφτης μη υφασμένο ύφασμα και PP, αγκιστρες- PP

## Tepihë për lojë

**Karakterizim:** Arka me lodra:2 rraketake plastike: Hipopotam dhe Rihigo; 2 lodra me doreza: fluturë dhe lule; pasqyrë

KY PRODUKT ËSHTË I PËRSHTATSHËM PËR FOSHNAJA NË MOSHË NGA 0+ MUAJ

Fëmijët mund të zbatiten duke kapur, rrotulluar, shtypur dhe lëkundur lodrat.

Lodrat e larmishme janë të përshtatshme për etapa të ndryshme të zhvillimit të foshnjës.

Në saj të lodrave varëse, fëmijët mund t'i tërheqin lehtë, gjë që zhvillon forcën dhe koordinimin e gjymtaruar të sipërme.

Stimulim i zhvillimit të të parit - ngjyrat e çelura mund të zhvillojnë aftësinë e foshnjës të dallojë ngjyrat e ndryshme.

Zhvillim i aftësisë për prekje - stimulon aftësinë për prerje përmes lojës për prekje të pjesëve të ndryshme të produktit.

Koordinim midis të parit dhe lëvizjeve - foshnja dëfrehet duke goditur me këmbë dhe duke lëkundur lodrat.

### KUJDES!

- Hiqni mbajtëset prej najloni, penjve dhe paketimin para se t'ia jepni lodrën foshnjës.
- Arkat për aktivitete dhe lodrat nuk duhet të montojen nga femja dhe duhet të vendosen larg fytyrës dhe gojës së foshnjës.
- Hiqeni arkat nga tepihë, kur fëmija fillon të ngrihet në duar dhe gjunjë.
- Mos vendosni pe suplementare ose mbajtës në tepihë.
- Mos ndryshoni tepihuun duke e lidhur
- Me krevatin e foshnjës ose me koshin për lodra.
- Është e rekondueshme të vendosni lodrën larg kur fëmija është në gjumë.
- Tastierë me lodra: Që të parandalohet lëndim të mundshëm përmes nga tërresës , hqjni këtë lodër , kur fëmija fillon të provojë të ngrihet në duar ose mbi gjunjë në pozicion për zvarritje.
- Mbani larg zjarrit!
- Që të evitonit lëndimin, kurrë mos e lëni tepihuun në djep/ kosh për lojë!
- Tastierat janë nën presion. Kapeni me kujdes nga të dy anët dhe i fiksoni, që të parandaloni lëndimin.
- Produkti të përdoret nën monitorimin e të moshuarit.
- Mos e lidhnë me lodra të tjera.
- Mos e përdorni këtë produkt si pasqyrë.
- Përdorni këtë produkt vetëm mbi dyshemenë.
- Mos e lëni fëmijën pa mbikëqyrje.
- Të montohet nga njëri i moshuar.
- Ju lutem, ruani paketimin original për informacione në të ardhmen!
- Ngjyrat dhe përbajtja mund të ndryshojnë nga ato që janë treguar në fotografi.

Arkat lidhen me tepihuun përmes kapësve.

Hiqni fletën metalike nga pasqyra.

Material jo toksik, pa erë , nuk zbardhet.

### Instruksione për pastrim:

- *Kujdes për tepihuun* - hqjni tubat dhe mbështetëset. I vendosni në kalëf dhe lari në lavatriçë me ujë të ftohtë me regjim delikat. Mos i zbardhni. Thane në pozicioni horizontal me temperaturë të ulët. Nuk është i përshtatshëm për pastrim kimik.

- *Kujdes për tubin, mbështetësen dhe lodrat* - pastroni me leckë të pastër me solucion me ujë dhe sapunë. Mos e zhytni në ujë. Vetëm pastrim sipërfaqësor. Nuk është i përshtatshëm për zbardhje.

### Përbërja:

Tepihë – 100% poliestër; Arkat – 100% poliestër; Lodra me doreza - ASB dhe TPE; Rakepike - PP; Pasqyrë- pëlburë jo të endur dhe PP; Kukulla- PP

---

**Producer:** Didis Ltd.,  
Bulgaria, Shumen, 6 Trakia-iztok Street  
Phone: +359 54 850 830  
e-mails:  
[home.market@didis-ltd.com](mailto:home.market@didis-ltd.com)  
[export@didis-ltd.com](mailto:export@didis-ltd.com)

---

**Производител:** Дидис ООД,  
България, Шумен, "Тракия-изток" 6  
Тел. +359 54 850 830  
e-mails:  
[home.market@didis-ltd.com](mailto:home.market@didis-ltd.com)  
[export@didis-ltd.com](mailto:export@didis-ltd.com)

---