

lorellimotion

# Scooter FLASH

---

find us on



[www.lorelli.eu](http://www.lorelli.eu)

---

# Scooter FLASH

**Features:****Kids scooter for play**

1. Front PU wheel 145 mm
2. Rear PU wheel 145 mm
3. TPR Handles
4. Height adjustable handle in 3 positions
5. Rear foot brake
6. Aluminum and non-slip deck size: 470/100 mm
7. Aluminum clamp-lock /2 screws/
8. Support Foot
9. **Product size:** 78x34x79-89 cm

**WARNING!**

- Protective equipment should be worn (helmets, gloves, knee-pads, elbow-pads). Not to be used in traffic. 50 kg. max.
- The scooter shall be used with caution, since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties.
- Before each use please inspect the suspension, the fastening and the fixing of the components and of the locking devices, because in the course of time they may lose their effectiveness.
- Never leave the child unattended.
- Not suitable for children under 36 months. Small parts. Risk of falling.
- The product should be properly assembled by an adult.
- The colors and the content may vary.
- Use the product on suitable surfaces – flat, clean, dry and if it is possible away from the roads.

*Warning! To be used only under the direct adult supervision!*

*Warning! Keep your fingers and toes away from all moving parts of the scooter!*

*Warning! Do not modify the product!*

*Please read the instruction for use and keep it for future references!*

**Recommended Age:** 5+ years

**Material:** Metal, AL, PU, EVA+foam

**Maximum weight:** 50 kg

*Warning! Wear personal protective equipment!*

# Тротинетка FLASH

## Характеристики:

### Детска тротинетка за игра

1. Предна полиуретанова гума 145 mm
2. Задна полиуретанова гума 145 mm
3. TPR Ръкохватки
4. Регулируема дръжка в 3 позиции
5. Задна крачна спиралка
6. Алуминиева платформа с покритие против хлъзгане: 470/100 mm
7. Заклучваща скоба - алуминий /2 винта/
8. Степенка
9. **Размер на продукта: 78x34x79-89 cm**

## ВНИМАНИЕ!

• При употреба следва да се носят предпазни средства (каска, ръкавици, наколенки, налакътници).

Да не се използват по платното за движение на превозни средства. Максимум 50 кг.

• Тротинетката трябва да се използва с внимание, тъй като се изискват умения, за да се избегнат падания или сблъсъци, които могат да причинят нараняване на потребителя или на трети лица.

• Преди всяка употреба моля, проверявайте окачването, закрепването и фиксирането на

съставните части и на заключващите елементи, тъй като те могат да загубят ефективността си с течение на времето.

• Никога не оставяйте детето без надзор.

• Неподходящо за деца под 36 месеца. Малки части. Опасност от падане.

• Продуктът трябва да се монтира правилно от възрастен.

• Цветовете и съдържанието може да варират.

• Използвайте продукта върху подходящи повърхности – равни, чисти, сухи и ако е възможно далеч от уличното платно.

Внимание! Да се използва само под прекия надзор на възрастен!

Внимание! Дръжте пръстите на ръцете и краката си далеч от всички движещи се части на продукта!

Внимание! Не модифицирайте продукта!

Моля, прочетете инструкцията за употреба и я запазете за бъдещи справки!

**Препоръчителна възраст:** 5+ години

**Материал:** метал, AL, PU, EVA + пяна

**Максимално тегло:** 50 кг

Внимание! Да се носят лични предпазни средства!

# Πατίνι FLASH

## Χαρακτηριστικά:

### Παιδικό σκούτερ για παιχνίδι

1. Μπροστινή ρόδα PU 145 mm
2. Πίσω τροχός PU 145 mm
3. TPR Λαβές
4. Ρυθμιζόμενο ύψος λαβή σε 3 θέσεις
5. Στερέο ποδόφρενο
6. Αλουμίνιο και αντιολισθητικό μέγεθος σανίδας: 470/100 mm
7. Σφιγκτήρας αλουμινίου – κλειδαριά /2 βίδες/
8. Υποστήριξη
9. **Μέγεθος προϊόντος:** 78x34x79-89 cm

## ΠΡΟΣΟΧΗ!

- Πρέπει να φοράτε προστατευτικό εξοπλισμό (κράνη, γάντια, γόνατα, επιθέματα αγκώνων). Να μην χρησιμοποιείται στο κινητόδρομο. Μέγιστο βάρος 50 κιλά
  - Το πατινι πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή, καθώς απαιτείται ικανότητα για να αποφευχθούν πτώσεις ή συγκρούσεις που προκαλούν τραυματισμό στο χρήστη ή σε τρίτους.
  - Πριν από κάθε χρήση, ελέγξτε την ανάρτηση, τη στερέωση και τη στερέωση των εξαρτημάτων και των συσκευιών ασφάλισης, διότι με την πάροδο του χρόνου ενδέχεται να χάσουν την αποτελεσματικότητά τους.
  - Μην αφήνετε ποτέ το παιδί χωρίς επίβλεψη.
  - Δεν είναι κατάλληλο για παιδιά κάτω των 36 μηνών.
  - Μικρά κομμάτια. Κίνδυνος πτώσης.
  - Το προϊόν πρέπει να συναρμολογηθεί σωστά από έναν ενήλικα.
  - Τα χρώματα και το περιεχόμενο ενδέχεται να διαφέρουν.
  - Χρησιμοποιήστε το προϊόν σε κατάλληλες επιφάνειες - επίπεδες, καθαρές, στεγνές και αν είναι δυνατόν μακριά από τους κινητόδρόμους.
- Προσοχή! Να χρησιμοποιείται μόνο υπό την άμεση επίβλεψη ενηλίκων!  
 Προσοχή! Κρατήστε τα δάχτυλά σας μακριά από όλα τα κινούμενα μέρη του πατίνι!  
 Προσοχή! Μην τροποποιήσετε το προϊόν!  
 Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης και φυλάξτε τις για μελλοντικές αναφορές!

## Κατάλληλη ηλικία: 5+ ετών

Υλικό: Σίδηρο, AL, PU, EVA + αφρός

Μέγιστο βάρος: 50 κιλά

Προσοχή! Φορέστε ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό!

# Trotineta FLASH

## **Caracteristici:**

### **Trotineta pentru copii pentru joaca**

1. Roți față PU 145 mm
2. Roți spate PU 145 mm
3. TPR Ghidon
4. Ghidon reglabil în înaltime pe 3 pozitii
5. Frână solidă la picior
6. Punte din aluminiu antiderapant-dimensiuni: 470/100 mm
7. Clemă blocare din aluminiu /2 șuruburi/
8. Picior de sprijin
9. **Dimensiune produs:** 78x34x79-89 cm

## **Avertisment!**

- Echipamentele de protecție trebuie purtate (căști, mănuși, genunchiere, cotiere). Nu trebuie utilizat în trafic. 50 kg max.
- Trotineta va fi folosită cu precauție, deoarece este necesară îndemânare pentru a evita căzăturile sau coliziunile care produc vătămări utilizatorului sau terților.
- Înainte de fiecare utilizare, verificați suspensia, fixarea componentelor și a dispozitivelor de blocare, deoarece în timp pot pierde eficiența.
- Nu lăsați niciodată copilul nesupravegheat.
- Nu este potrivit pentru copiii sub 36 de luni. Piese mici. Riscul de căder
- Produsul trebuie asamblat corespunzător de către un adult
- Culorile și conținutul pot varia.
- Utilizați produsul pe suprafețe adecvate - plane, curate, uscate și dacă este posibil departe de strazile cu trafic.

*Avertisment! Utilizarea produsului se face doar sub stricta supraveghere a unui adult!*

*Avertizare! Ține-ți degetele de la maini și degetele de la picioare la distanță de toate părțile mobile ale trotinetei!*

*Avertisment! Nu aduceți modificări produsului!*

*Citiți instrucțiunile de utilizare și păstrați-le pentru verificări viitoare!*

**Varsta recomandată:** 5 ani+

**Material:** Metal, AL, PU, EVA+ spuma

**Greutate maxima suportata:** 50 kg.

*Avertisment! Purați echipament personal de protective*

# Trotinet FLASH

## **Karakteristike:**

### **Dječji skuter za igru**

1. Prednji PU točak 145 mm
2. Zadnji PU točak 145 mm
3. TPR Drške
4. Ručica podesiva po visini u 3 položaja
5. Nožna kočnica
6. Aluminijska neklizajuća osnova: 470/100 mm
7. Aluminijska spona - zaključavanje /2 vijka/
8. Korak
9. **Veličina proizvoda:** 78x34x79-89 cm

## **UPOZORENJE!**

- Nosite zaštitnu opremu (kacige, rukavice, štitnike za kolena i za laktove). Ne koristi se u saobraćaju. 50 kg max dozvoljena težina.
- Skuter se koristi sa oprezom, i potrebna je veština za izbegavanje padova ili sudara koji mogu naneti povrede korisniku ili trećim licima.
- Pre svake upotrebe pregledajte sastave, pričvršćivače/šrafove ili bilo koje druge komponente za učvršćivanje kao i uređaj za zaključavanje, jer vremenom mogu izgubiti svoju efikasnost.
- Nikada ne ostavljajte dete bez nadzora.
- Nije pogodno za decu mlađu od 36 meseci. Sadrži male delove. Rizik od pada.
- Odrasla osoba treba pravilno da sastavi proizvod.
- Boje i sadržaj mogu varirati.
- Proizvod koristite na pogodnim površinama - ravnim, čistim, suvim i ako je moguće daleko od puteva.

*Upozorenje! Da se koristi samo pod direktnim nadzorom odraslih!*

*Upozorenje! Držite prste i nožne prste dalje od svih pokretnih delova skutera!*

*Upozorenje! Ne modifikujte proizvod!*

*Molimo pročitajte uputstvo za upotrebu i čuvajte ga za buduće korišćenje!*

**Preporučena starost deteta:** 5+ godina

**Materijal:** Metal, AL, PU, EVA + pena

**Maksimalna težina deteta:** 50 kg

*Upozorenje! Nosite ličnu zaštitnu opremu!*

# Самокат FLASH

## **Характеристики:**

### **Детский самокат для игры**

1. Переднее ПУ колесо 145 мм
2. Заднее ПУ колесо 145 мм
3. TPR Рукоятки
4. Регулируемая по высоте ручка в 3 положениях
5. Твердый ножной тормоз
6. Алюминиевый и нескользящий стол: 470/100 мм
7. Алюминиевый зажим с замком /2 винта/
8. Шаг поддержки
9. **Размер изделия:** 78x34x79-89 см

## **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!**

- Необходимо надевать защитное снаряжение (шлем, перчатки, наколенники, налокотники). Не использовать в пробках. 50 кг макс.
- Скутер следует использовать с осторожностью, поскольку требуется умение избегать падений или столкновений, которые могут привести к травмам пользователя или третьих лиц.
- Перед каждым использованием проверяйте подвеску, крепление и фиксацию компонентов и запорных устройств, так как со временем они могут потерять свою эффективность.
- Никогда не оставляйте ребенка без присмотра.
- Не подходит для детей младше 36 месяцев. Небольшие части. Опасность падения.
- Изделие должно быть правильно собрано взрослым.
- Цвета и содержание могут отличаться.
- Используйте продукт на подходящих поверхностях - ровных, чистых, сухих и, если возможно, вдали от дорог.

*Предупреждение! Использовать только под непосредственным наблюдением взрослых!*

*Предупреждение! Держите пальцы рук и ног подальше от всех движущихся частей самоката!*

*Предупреждение! Не модифицируйте продукт!*

*Пожалуйста, прочтите инструкцию по эксплуатации и сохраните ее для использования в будущем!*

**Рекомендуемый возраст:** 5+ года

**Материал:** металл, АЛ, ПУ, EVA + пена

**Максимальный вес:** 50 кг

*Предупреждение! Используйте средства индивидуальной защиты!*

