




[www.lorelli.eu](http://www.lorelli.eu) 

# RUNNER 2in1

Balance bike / Балансколело



## MANUAL INSTRUCTION

## ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

## CONTENT / СЪДЪРЖАНИЕ

<b>EN</b>	Manual Instruction.....	3
<b>BG</b>	Инструкция за употреба.....	5
<b>RO</b>	Instrucțiuni de utilizare.....	7
<b>PL</b>	Instrukcja użytkownika.....	9
<b>GR</b>	ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΡΕΚΛΑΣ.....	11
<b>RU</b>	Инструкция по эксплуатации.....	13
<b>SRB</b> <b>HR</b>		
<b>ME</b> <b>BIH</b>	Uputstvo za upotrebu.....	15
<b>HU</b>	Használati utasítás.....	17
<b>NL</b>	IHandmatige instructie.....	19



**BG**-Сканирайте QR кода, за да получите повече информация за продукта и инструкция за употреба на повече езици. Изтеглете приложението QR скенер на устройството си.

**EN**-Scan the QR code to get more product information and manual instruction in more languages. Download QR Scanner App onto your device.

**SRB/HR/ME/BIH**

Skenirajte QR kod kako bi ste dobili više informacija o proizvodu i uputstva za upotrebu na više jezika. Preuzmite aplikaciju QR Scanner na svoj uređaj.

**GR**-Σάρωση του κώδικα QR για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το προϊόν και οδηγίες χρήσης σε περισσότερες γλώσσες. Κατεβάστε την εφαρμογή QR Scanner στη συσκευή σας.

**HU**-A QR-kód beszkennelésével bővebb információkhoz és összeszerelési útmutatóhoz juthat további nyelveken.

Amennyiben szükséges, töltsön le QR-kód olvasó alkalmazást a készülékére.

**RU**-Отсканируйте QR-код, чтобы получить больше информации о продукте и инструкции по эксплуатации на других языках. Загрузите приложение QR Scanner на свое устройство.

**NL** -Scan de QR code voor meer productinformatie en de handleiding in meerdere talen. Download de QR scanner app op je apparaat om te scannen.

**RO**-Scanati codul QR pentru a obtine mai multe informatii despre produs si manualul de instructiuni in mai multe limbi.


Descarcati aplicatia QR Scanner pe dispozitivul dvs.

**PL**-Zeskanuj kod QY, aby otrzymać więcej informacji, oraz instrukcję użytkowania w większej ilości języków. Pobierz aplikację skanera kodów QR na twoje urządzenie.



EN

## Balance Bike “RUNNER 2in1”

**IMPORTANT – READ CAREFULLY AND  
KEEP FOR FUTURE REFERENCE!****SAFETY REQUIREMENTS**

- 1.WARNING!** Do not leave the child unattended!
- 2.WARNING!** This product should be used under the direct supervision of an adult at all times.
- 3.WARNING!** Recommended age-group: 36 months to 5 years. Not suitable for children under 36 months.  
Risk of falling.
- 4.WARNING!** Protective equipment should be worn. (helmet, gloves, knee-pads and elbow-pads).  
Not to be used in traffic! 20 kg maximum.
- 5.WARNING!** To avoid danger of suffocation keep the plastic bags away from babies and children.
- 6.WARNING!** The bike shall be used with caution, since skill is required to avoid falls or collisions causing injury to the user or third parties.
- 7.WARNING!** The product should be properly assembled by an adult.
- 8.WARNING!** This toy has no brake!
- 9.WARNING!** Read the instruction for use and keep it for future reference. The non-observance of the instructions may harm your child.
- 10.WARNING!** The maximum weight of the child is 20 kg and only for one child. The overloading of the product is forbidden, otherwise the child is at risk for injury.
- 11.WARNING!** The product can be used only if the child is able to sit and stay on the product unaided!
- 12.WARNING!** Not to be used by children over 5 years due to insufficient strength.
- 13.WARNING!** Keep small parts out of children reach.
- 14.WARNING!** Not to be used at dusk , at night , or at times of limited visibility and unfit weather.
- 15.WARNING!** Always wear a shoes when riding. Keep your fingers and toes away from all moving parts of the bike!
- 16.WARNING!** Instruct your child how to ride the bike safety and make sure your child is capable of riding it.
- 17.WARNING!** This product should be used on safe ground, it should not be used near steps, slopes, roadways, public highways or wet areas. Keep away from fire. The pushing of the child during the riding is forbidden.
- 18.WARNING!** Do not modify the product!
- 19.WARNING!** Regular safety checks should be carried out on the product to ensure the integrity of the assembly, especially when there is a risk of loose or dislocated components. The regular inspection of the product may prevent accidents.
- 20.WARNING!** Images on the title page and in the instruction manual are only illustrative and may differ from the real product.

EN 71 **CLEANING AND CARE****PLEASE NOTE, THE REGULAR MAINTENANCE ENHANCES THE SAFETY OF THE BALANCE BIKE.**

-Please check and tighten periodically the self-locking nuts and other self-locking fixings as they may lose their effectiveness.

-No modifications other than to the manufacturer's instructions shall be made.

-It is advised to inspect and maintain the Balance bike before use.

-Do not keep the Balance bike under direct sunlight or in wet places for a long time.

-Clean the Bike periodically and keep it dry.

-You may use damp cloth and a mild detergent for cleaning the product.

## IN THE BOX




Bike Frame




Handlebar



Front fork assembled



Pedals



Support wheels



Manual



Wheel hole cover

## PARTS


### Picture 1

1. Front wheel - 1pc. ; 2. Pedals - 2pcs. ; 3. Front fork - 1pc. ; 4. Down-cap - 1pc. ; 5. Bike frame - 1pc. ;
6. Up-cap - 1pc.; 7. Release handle lock - 1pc.; 8. Handlebar - 1pc.; 9. Handle stem -1pc.; 10. Seat - 1pc.;
11. Quick release seat lock - 1pc. ; 12. Rear wheel - 1pc.; 13. Support wheels - 2 pcs ;
14. Wheel hole cover - 4 pcs.

## ASSEMBLY

### Picture 2

1. Insert the steering fork into the frame.
2. Place the handlebar with the driver inside, through the slot at the end of the fork .
3. Press the handlebars to the front fork until you hear a "Click" sound, this is a sure sign that the handlebars are locked. to remove the handlebar press the red button and pull the handlebar up.
4. Add the support wheels by pressing the red button and pressing the axle until you hear the "click" sound.
5. Add the pedals by pushing the axle inwards until you hear the "click" sound.
6. Loosen the bracket and mount the seat to the height of your choice without exceeding the limit (Picture 3),








# ВАЖНО! ЗАПАЗЕТЕ ЗА ПО-НАТАТЪШНИ СПРАВКИ. ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО!



## ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ



- 1.ВНИМАНИЕ!** Не оставяйте детето без надзор!
- 2.ВНИМАНИЕ!** Да се използва само под прекия надзор на възрастен!
- 3.ВНИМАНИЕ!** Неподходящо за деца под 36 месеца. Опасност от падане.Препоръчителна възраст: 36 месеца до 5 години.
- 4.ВНИМАНИЕ!** При употреба следва да се носят предпазни средства (каска, наколенки, ръкавици и подлакътници). Да не се използват по платното за движение на превозни средства. Максимум 20 кг.
- 5.ВНИМАНИЕ!** За да избегнете опасност от задушаване, дръжте найлоновите опаковки далеч от бебета и деца.
- 6.ВНИМАНИЕ!** Колелото трябва да се използва с повишено внимание, тъй като се изисква умение за избягване на падания или сблъсъци, причиняващи наранявания на потребителя или трети страни!
- 7.ВНИМАНИЕ!** Продуктът трябва да се монтира правилно от възрастен .
- 8.ВНИМАНИЕ!** Тази играчка няма спирачка!
- 9.ВНИМАНИЕ!** Прочетете инструкцията за употреба и я запазете за бъдещи справки. Неспазването на инструкциите може да навреди на детето Ви.
- 10.ВНИМАНИЕ!** Максималното тегло на детето е 20 кг и е само за едно дете. Претоварването на продукта е забранено, в противен случай за детето съществува риск от нараняване.
- 11.ВНИМАНИЕ!** Продуктът може да се ползва, само ако детето умее да сяда и стои върху него без чужда помощ!
- 12.ВНИМАНИЕ!** Да не се използва от деца над 5 години поради недостатъчна якост
- 13.ВНИМАНИЕ!** Съхранявайте малките части далеч от достъпа на деца.
- 14.ВНИМАНИЕ!** Да не се използва при здрач, през нощта или по време на ограничена видимост и неблагоприятни атмосферни условия.
- 15.ВНИМАНИЕ!** Винаги носете обувки при каране на баланс колелото. Дръжте пръстите на ръцете и краката си далеч от всички движещи се части на продукта!
- 16.ВНИМАНИЕ!** Инструктирайте детето си как да кара безопасно колелото и се уверете, че детето ви е способно да го кара.
- 17.ВНИМАНИЕ!** Този продукт трябва да се ползва върху безопасна повърхност, не трябва да се използва в близост до стъпала, наклонени повърхности, пътища, магистрали или влажни райони. Пазете далеч от огън. Бутането на детето по време на каране е забранено.
- 18.ВНИМАНИЕ!** Не модифицирайте продукта!
- 19.ВНИМАНИЕ!** Трябва да се извършват периодичните проверки за безопасност на продукта, за да се осигури цялостта на монтажа, особено при опасност от разхлабени или разглобени компоненти. Регулярното инспектирането на продукта може да предотврати инциденти.
- 20.ВНИМАНИЕ!** Изображенията на заглавната страница и вътре в инструкцията са примерни и може да се различават от действителния продукт.

БДС EN 71



## ПОДДРЪЖКА И ОБСЛУЖВАНЕ

**МОЛЯ, ИМАЙТЕ ПРЕДВИД, РЕГУЛЯРНАТА ПОДДРЪЖКА УВЕЛИЧАВА БЕЗОПАСНОСТТА НА БАЛАНС КОЛЕЛОТО.**

- Проверявайте и затягайте периодично самозаклучващите се гайки и другите фиксиращи елементи, тъй като те могат да загубят своята ефективност.
- Не се правят промени, различни от инструкциите на производителя.
- Препоръчва се да проверите и поддържате баланс колелото преди употреба.
- Не съхранявайте баланс колелото дълго време под пряка слънчева светлина или на влажни места.
- Почиствайте баланс колелото периодично и го поддържайте сух.
- Можете да използвате влажна кърпа и мек почистващ препарат за почистване на продукта.

## В КУТИЯТА



Рамка




Кормило



Вилка с  
монтирано  
предно  
колеело



Педали



Помощни  
колеела



Упътване



Капачка  
за отвора  
на  
колеелото


## ЧАСТИ

**Снимка 1:** 1. Предно колело - 1бр.; 2. Педали - 2бр.; 3. Предна вилка - 1бр.; 4. Долна втулка - 1бр.; 5. Основна рамка - 1бр.; 6. Горна втулка - 1бр.; 7. Заклучване на ръкохватката -1бр.; 8. Ръкохватка на дръжката - 2бр.; 9. Кормило - 1бр.; 10. Седалка -1бр.; 11. Бързо заключване на седалката -1бр.; 12. Задно колело - 1бр.; 13. Помощни колела - 2бр.; 14. Капачка за отвора на колелото - 4бр..

## СГЛОБЯВАНЕ


### Снимка 2:

1. Поставете кормилната вилка в рамката.
2. Прибавете кормилото подведено, като водача във вътрешността му премине през процепът в края на вилката
3. Притиснете кормилото към вилката докато чуете звук „Клик“ това е сигурен знак че кормилото е заключено. за да демонтирате кормилото натиснете червеният бутон и издърпайте кормилото нагоре.
4. Добавете помощните колела като натиснете червеният бутон и притиснете оста докато чуете звук „ Клик“
5. Добавете педалите като притиснете оста навътре докато чуете звук „ Клик“.
6. Разглатете скобата и монтирайте седалката на избраната от вас височина като не надвишавате ограничението(Снимка 3).



# Important – CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI ACEST DOCUMENT PENTRU CONSULTARE ULTERIOARĂ!

## CERINȚE DE SIGURANȚĂ



1. **ATENȚIE!** Copilul nu trebuie lăsat fără supraveghere !
2. **ATENȚIE!** A se folosi doar sub supravegherea directă a unui adult !
3. **ATENȚIE!** Nu este potrivit copiilor în vârstă de sub 36 luni. Pericol de cădere. Vârsta recomandată: 36 luni – 5 ani.
4. **ATENȚIE!** La utilizarea produsului a se purta echipament de protecție (cască, genunchiere, mănuși și cotiere). A nu se folosi pe carosabilul, destinat circulației mijloacelor de transport. Maxim 20 kg.
5. **ATENȚIE!** Pentru evitarea pericolului de sufocare, țineți ambalările din plastic în afara accesului bebelușilor și copiilor.
6. **ATENȚIE!** Bicicleta trebuie utilizată cu atenție crescută, întrucât necesită prezența unor abilități, legate de evitarea căderilor sau impacturilor, care provoacă vătămări utilizatorului sau unor persoane terțe !
7. **ATENȚIE!** Produsul trebuie montat corect de către un adult.
8. **ATENȚIE!** Această jucărie nu este dotată cu frâne !
9. **ATENȚIE!** Citiți instrucțiunile de utilizare, păstrați-le pentru a le consulta în viitor. Nerespectarea instrucțiunilor ar putea aduce vătămări copilului dvs.
10. **ATENȚIE!** Greutatea maximă a copilului este de 20 kg, produsul fiind destinat utilizării simultane de către un singur copil. Supraîncărcarea produsului este interzisă, în caz contrar este prezent riscul de vătămarea copilului.
11. **ATENȚIE!** Produsul poate fi utilizat doar dacă copilul se poate așeza singur și a stă pe bicicleta fără ajutorul unei alte persoane !
12. **ATENȚIE!** A nu se folosi de către în vârste de peste 5 ani din cauza rezistenței insuficiente!
13. **ATENȚIE!** Păstrați piesele mici în afara accesului copiilor.
14. **ATENȚIE!** A nu se folosi la amurg, în timpul nopții sau în condiții de vizibilitate redusă sau condiții atmosferice nefavorabile.
15. **ATENȚIE!** Întotdeauna trebuie purtate pantofi la conducerea bicicletei de echilibru. Țineți degetele mâinilor și picioarelor la distanță de toate piesele în mișcare ale produsului !
16. **ATENȚIE!** Instruiți copilul vostru despre modul de conducere în condiții de siguranță a bicicletei, asigurându-vă că copilul dvs. este capabil a-l conduce.
17. **ATENȚIE!** Produsul trebuie utilizat pe o suprafață sigură, nu trebuie utilizat în apropierea unor scări, suprafețe înclinate, drumui, autostrăzi sau zone umede. Feriți de foc. Împingerea copilului în timp ce conduce bicicleta este interzisă !
18. **ATENȚIE!** Nu modificați produsul !
19. **ATENȚIE!** Trebuie efectuate controalele periodice privind siguranța produsului, pentru asigurarea integrității montajului, mai ales la prezența unui pericol de componente slăbite sau demontate. Inspectarea regulată a produsului ar putea preveni producerea unor incidente.
20. **ATENȚIE!** Ilustrațiile de pe pagina de titlu și din cadrul manualului sunt exemple și ar putea diferi de produsul real

EN 71



## ÎNȚREȚINERE ȘI DESERVIRE

### VĂ RUGĂM SĂ AVEȚI ÎN VEDERE FAPTUL CĂ ÎNȚREȚINEREA REGULATĂ CREȘTE SIGURANȚA BICICLETEI DE ECHILIBRU.


- Verificați și strângeți regulat piulițele autoblocante și alte elemente de fixare, întrucât ele și-ar putea pierde eficacitatea.
- Nu trebuie aduse modificări, diferite de instrucțiunile producătorului.
- Vă recomandăm a verifica și a întreține bicicleta de echilibru înainte de utilizare.
- Nu păstrați bicicleta de echilibru mult timp sub acțiunea razelor solare directe sau în locuri cu umiditate crescută.
- Curățați bicicleta de echilibru periodic, aceasta trebuie menținută uscată.
- Ați putea folosi o lavetă umedă și un detergent cu acțiune moderată pentru curățarea produsului.

Unic importator in Romania **DIDIS INTERNATIONAL** Strada Sfântul Pantelimon nr. 1  
 Oras Pantelimon Judetul Ilfov Phone: +40 21 211 65 60 Fax: +40 21 210 65 62  
 E-mail: [office@didis.ro](mailto:office@didis.ro)


## ÎN CAZ




Cadru principal




Cârmă



Furcă față cu Roată față



Pedale



Roți auxiliare



instrucțiuni



Capacul axei roți


## PIESE

**Imagine 1:** 1. Roată față – 1 buc.; 2. Pedale – 2 buc.; 3. Furcă față – 1 buc.; 4. Bucșă inferioară – 1 buc.; 5. Cadru principal – 1 buc.; 6. Bucșă superioară - 1 buc.; 7. Blocarea locului de prindere a mânerului – 1 buc.; 8. Locul de prindere a mânerului – 2 buc.; 9. Cârmă – 1 buc.; 10. Scaun – 1 buc.; 11. Blocare rapidă a scaunului – 1 buc.; 12. Roată spate- 1 buc.; 13. Roți auxiliare – 2 buc.; 14. Capacul axei roții – 4 buc.

## MONTARE


**Imagine 2:**

1. Introduceți furca cârmei în cadrul bicicletei.
2. Adăugați cârma, ghidajul din interiorul său trecând prin deschiderea de la capătul furcii .
3. Apăsați ghidonul pentru a striga până când auziți un sunet „Click”, acesta este un semn sigur că ghidonul este blocat. pentru a scoate ghidonul apăsați butonul roșu și trageți ghidonul în sus.
4. Adăugați roțile auxiliare prin apăsarea butonului roșu, apăsați axa până la auzirea unui sunet de "înclichetare"
5. Adăugați pedalele prin apăsarea axei în interior până la auzirea unui sunet de "înclichetare".
6. Slăbiți brida și montați scaunul la înălțime selectată de dvs., nedepășind delimitările (Imagine 3), **ATENȚIE !** Semnul minim pentru introducerea tubului scaunului nu trebuie să fie vizibil când înălțimea scaunului este reglată ! Imagine 3 .



# WAŻNE! PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ JAKO ODNIESIENIE!

## WYMOGI BEZPIECZEŃSTWA



1. **OSTRZEŻENIE!** Nie pozostawiaj dziecka bez opieki!
2. **OSTRZEŻENIE!** Używaj tylko pod bezpośrednim nadzorem osoby dorosłej!
3. **OSTRZEŻENIE!** Nie nadaje się dla dzieci poniżej 36 miesięcy. Niebezpieczeństwo upadku. **OSTRZEŻENIE!** Zalecany wiek: 36 miesięcy do 5 lat.
4. **OSTRZEŻENIE!** Podczas użytkowania należy nosić sprzęt ochronny (kask, ochraniacze na kolana, rękawiczki i ochraniacze na łokcie). Nie używaj na jezdni. Maksymalnie 20 kg.
5. **OSTRZEŻENIE!** Aby zapobiec uduszeniu, trzymaj plastikowe torby z dala od niemowląt i dzieci.
6. **OSTRZEŻENIE!** Należy używać roweru ostrożnie, ponieważ wymaga on umiejętności uniknięcia upadków lub kolizji powodujących obrażenia użytkownika lub osób trzecich!
7. **OSTRZEŻENIE!** Produkt musi być prawidłowo zmontowany przez osobę dorosłą.
8. **OSTRZEŻENIE!** Ta zabawka nie ma hamulca!
9. **OSTRZEŻENIE!** Przeczytaj instrukcję obsługi i zachowaj ją na przyszłość. Nieprzestrzeganie instrukcji może zaszkodzić dziecku.
10. **OSTRZEŻENIE!** Maksymalna waga dziecka wynosi 20 kg i jest przeznaczony tylko dla jednego dziecka. Przeciążenie produktu jest zabronione, w przeciwnym razie istnieje ryzyko zranienia dziecka.
11. **OSTRZEŻENIE!** Z produktu można korzystać tylko wtedy, gdy dziecko może na nim usiąść i stać bez pomocy!
12. **OSTRZEŻENIE!** Nie korzystaj przez dzieci powyżej 5 lat ze względu na niewystarczającą wytrzymałość!
13. **OSTRZEŻENIE!** Małe części należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
14. **OSTRZEŻENIE!** Nie używaj o zmierzchu, w nocy lub podczas ograniczonej widoczności i niesprzyjających warunków pogodowych.
15. **OSTRZEŻENIE!** Zawsze noś obuwie podczas jazdy na rowerku biegowym. Trzymaj palce rąk i palce u stóp z dala od wszystkich ruchomych części produktu!
16. **OSTRZEŻENIE!** Poinstruj dziecko, jak bezpiecznie jeździć na rowerku i upewnij się, że dziecko może jeździć.
17. **OSTRZEŻENIE!** Ten produkt powinien być stosowany na bezpiecznej powierzchni, nie powinien być stosowany w pobliżu schodów, powierzchni pochyłych, na drogach, autostradach oraz mokrych powierzchni. Trzymać z dala od ognia. Pchanie dziecka podczas jazdy jest zabronione!
18. **OSTRZEŻENIE!** Nie modyfikuj produktu!
19. **OSTRZEŻENIE!** Należy przeprowadzać okresowe kontrole bezpieczeństwa produktu, aby zapewnić integralność montażu, szczególnie w przypadku luźnych lub rozmontowanych elementów. Regularna kontrola produktu może zapobiec wypadkom.
20. **OSTRZEŻENIE!** Zdjęcia na stronie tytułowej i wewnątrz instrukcji są przykładowe i mogą różnić się od rzeczywistego produktu.



EN 71



## KONSERWACJA I SERWIS

### OSTRZEŻENIE : REGULARNA KONSERWACJA ZWIĘKSZA BEZPIECZEŃSTWO ROWERKA BIEGOWEGO.

-Sprawdzaj i okresowo dokręcaj nakrętki samozabezpieczające i inne elementy blokujące, ponieważ mogą stracić swoją skuteczność.

-Nie wprowadzaj zmian innych niż z instrukcji producenta.

Zaleca się sprawdzenie i utrzymanie rowerka biegowego przed użyciem.

-Nie trzymaj rowerka biegowego przez długi czas na bezpośrednim świetle słonecznym lub w wilgotnych miejscach.

-Okresowo czyść rowerek biegowy i utrzymuj suchy.

-Możesz użyć wilgotnej szmatki i łagodnego detergentu do czyszczenia produktu.

## W PUDELKU




Rama główna




Kierownica



Przedni widelec & Przedni widelec



Pedały



Koła pomocnicze



Instrukcje



Kapturek osłonowy osi koła


## CZĘŚCI

**Zdjęcie 1:** 1. Przedni widelec - 1 szt.; 2. Pedały - 2 szt.; 3. Przedni widelec - 1 szt.; 4. Tuleja dolna - 1 szt.; 5. Rama główna - 1 szt.; 6. Tuleja górna - 1 szt.; 7. Blokowanie ręczki - 1 szt.; 8. Uchwyt ręczki - 2 szt.; 9. Kierownica - 1 szt.; 10. Siodło- 1 szt. ; 11. Szybka blokada siodełka - 1 szt.; 12. Tylne koło - 1 szt.; 13. Koła pomocnicze - 2 szt.; 14. Kapturek osłonowy osi koła - 4szt.

## MONTAŻ

### Zdjęcie 2:


1. Włóż wtyczkę kierownicy do ramy.
2. Włóż kierownicę ze sterownikiem do środka przez szczelinę na końcu widełka .
3. Dociśnij kierownicę do krzyku, aż usłyszysz dźwięk „kliknięcia”, jest to pewny znak, że kierownica jest zablokowana. aby zdjąć kierownicę, naciśnij czerwony przycisk i pociągnij kierownicę do góry
4. Dodaj koła pomocnicze, naciskając czerwony przycisk i naciskając oś, aż usłyszysz kliknięcie
5. Dodaj pedały, popychając oś do środka, aż usłyszysz kliknięcie.
6. Poluzuj kłamrę i zamontuj siodełko na wybranej wysokości bez przekraczania ograniczenia (Zdjęcie 3), **UWAGA!** Minimalny znak wstawienia siodełka nie będzie widoczny, gdy wysokość siodełka zostanie wyregulowana! Zdjęcie 3





# ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - ΔΙΑΒΑΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΕΣ ΓΙΑΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΙΣ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙΤΕ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ !

## ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



1. **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Μην αφήνετε το παιδί σας χωρίς επίτηρηση!
2. **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Χρησιμοποιείτε μόνο υπό την άμεση επίβλεψη ενός ενήλικα!
3. **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Ακατάλληλο για παιδιά κάτω των 36 μηνών. Κίνδυνος πτώσης. ΠΡΟΣΟΧΗ Συνιστώμενη ηλικία: 36 μηνών έως 5 ετών.
4. **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Κατά τη χρήση πρέπει να φοράτε προστατευτικό εξοπλισμό (κράνος, μαξιλάρια γόνατος, γάντια και υποβραχιόνια). Μη χρησιμοποιείτε σε δρόμος με μεγάλη κυκλοφορία. Μέγιστο βάρος 20 κιλά.
5. **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Για να αποφύγετε την ασφυξία, κρατήστε τις πλαστικές σακούλες μακριά από μωρά και παιδιά.
6. **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Ο τροχός πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή καθώς απαιτεί τη δυνατότητα αποφυγής πτώσεων ή συγκρούσεων που προκαλούν τραυματισμό στον χρήστη ή σε τρίτους!
7. **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Το προϊόν πρέπει να εγκατασταθεί σωστά από έναν ενήλικα.
8. **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Αυτό το παιχνίδι δεν έχει φρένα!
9. **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών και αποθηκεύστε το για μελλοντική αναφορά. Η μη τήρηση των οδηγιών μπορεί να βλάψει το παιδί σας.
10. **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Το μέγιστο βάρος ενός παιδιού είναι 20 κιλά και είναι μόνο για ένα παιδί. Η υπερφόρτωση του προϊόντος είναι απαγορευμένη, διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού του παιδιού.
11. **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο αν το παιδί είναι σε θέση να καθίσει και να στέκεται πάνω του χωρίς βοήθεια!
12. **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Μην το χρησιμοποιείτε σε παιδιά άνω των 5 ετών λόγω ανεπαρκούς αντοχής!
13. **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Κρατήστε τα μικρά εξαρτήματα μακριά από τα παιδιά.
14. **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Μην το χρησιμοποιείτε το ποδήλατο τη νύχτα ή σε περιορισμένη ορατότητα και δυσμενείς καιρικές συνθήκες.
15. **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Να φοράτε πάντα παπούτσια κατά την οδήγηση. Κρατήστε τα δάχτυλά σας μακριά από όλα τα κινούμενα μέρη του προϊόντος!
16. **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Δώστε εντολή στο παιδί σας να κινεί με ασφάλεια το ποδήλατο και βεβαιωθείτε ότι το παιδί σας είναι σε θέση να το οδηγήσει με ασφάλεια.
17. **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Αυτό το προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται σε ασφαλή επιφάνεια, δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κοντά σε σκάλες, επικλινείς επιφάνειες, δρόμους με μεγάλη κυκλοφορία ή υγρές επιφάνειες. Μακριά από πυρκαγιά. Απαγορεύεται να σπρόχνετε το παιδί πάνω στο ποδήλατο!
18. **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Μην τροποποιείτε το προϊόν!
19. **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Για την εξασφάλιση της ακεραιότητας της εγκατάστασης, πρέπει να διεξάγονται περιοδικοί έλεγχοι ασφαλείας των προϊόντων, ιδίως σε περίπτωση χαλαρών ή αποσυναρμολογημένων εξαρτημάτων. Η τακτική επιθεώρηση του προϊόντος μπορεί να αποτρέψει ατυχήματα.
20. **ΠΡΟΣΟΧΗ!** Οι εικόνες στην αρχική σελίδα και στο εσωτερικό των οδηγιών είναι ενδεικτικές και είναι πιθανόν να διαφέρουν από το πραγματικό προϊόν



EN 71

## ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ

### Η ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΠΟΤΡΕΨΕΙ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ.

- Πατήστε και σφίξτε περιοδικά τα αυτοκατευθυνόμενα παξιμάδια και τα άλλα στοιχεία ασφάλισης, καθώς μπορεί να χάσουν την αποτελεσματικότητά τους.
- Μην κάνετε αλλαγές εκτός από τις οδηγίες του κατασκευαστή.
- Συνιστάται να ελέγξετε και να διατηρήσετε το ποδήλατο πριν τη χρήση.
- Μην κρατάτε το ποδήλατο για μεγάλο χρονικό διάστημα υπό άμεσο ηλιακό φως ή σε υγρούς χώρους.
- Τοποθετήστε περιοδικά το ποδήλατο και κρατήστε το στεγνό.
- Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα υγρό πανί και ένα ήπιο απορρυπαντικό για να καθαρίσετε το προϊόν.

## ΣΤΟ ΚΟΥΤΙ




Κύριο πλαίσιο




Διεύθυνσης



Μπροστινό πιρουνί & Εμπρόσθιος τροχός



Πεντάλ



Βοηθητικοί τροχοί



ΟΔΗΓΙΑ



Καπάκι ανοίγματος τροχού

## ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ


**Εικόνα 1:** 1. Εμπρόσθιος τροχός - 1 τεμ.; 2. Πεντάλ - 2 τεμάχια.; 3. Μπροστινό πιρουνί -1 τεμ.; 4. Μανίκι κάτω -1 τεμ.; 5. Κύριο πλαίσιο - 1 τεμ.; 6. Πάνω μανίκι - 1 τεμ.; 7. Κλειδωμα της λαβής - 1 τεμ.; 8. Λαβή - 2 τεμάχια. 9. Διεύθυνσης - 1 τεμ.; 10. Καθίσματα - 1 τεμ.; 11. Γρήγορη κλειδαριά καθίσματος - 1 τεμ.12. Πίσω τροχός - 1 τεμ.;13. Βοηθητικοί τροχοί - 2 τεμάχια.; 14. Καπάκι άξονα τροχού - 4 τεμ..

## ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

### Εικόνα 2:

1. Τοποθετήστε το βύσμα διεύθυνσης στο πλαίσιο.
2. Εισάγετε το τιμόνι με τον οδηγό προς τα μέσα από την υποδοχή στο τέλος του πιρουνιού.
3. Πατήστε το τιμόνι στη φωνηή μέχρι να ακούσετε έναν ήχο "κλικ", αυτό είναι ένα σίγουρο σημάδι ότι το τιμόνι είναι κλειδωμένο. για να αφαιρέσετε το τιμόνι πατήστε το κόκκινο κουμπί και τραβήξτε το τιμόνι προς τα πάνω.
4. Προσθέστε τους βοηθητικούς τροχούς πιέζοντας το κόκκινο κουμπί και πατώντας τον άξονα μέχρι να ακούσετε τον ήχο κλικ.
5. Προσθέστε τα πεντάλ πιέζοντας τον άξονα προς τα μέσα μέχρι να ακούσετε τον ήχο κλικ.
6. Χαλαρώστε το βραχίονα και τοποθετήστε το κάθισμα στο ύψος της επιλογής σας χωρίς να υπερβείτε το όριο (εικόνα 3),

**ΠΡΟΣΟΧΗ!** Το ελάχιστο σήμα εισαγωγής καθίσματος δεν πρέπει να είναι ορατό όταν ρυθμίζεται το ύψος του καθίσματος! Εικόνα 3





# ВАЖНО! ПРОЧТИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО И СОХРАНИТЕ ДЛЯ СПРАВОК В БУДУЩЕМ!

EAC



## ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

1. **ВНИМАНИЕ!** Не оставлять ребенка без присмотра!
2. **ВНИМАНИЕ!** Использовать только под непосредственным присмотром взрослых!
3. **ВНИМАНИЕ!** Не подходит для детей в возрасте до 36 месяцев. Опасность падения. Рекомендуемый возраст: 36 месяца до 5 лет.
4. **ВНИМАНИЕ!** При использовании следует носить средства защиты (шлем, наколенники, перчатки и подлокотники). Не использовать вблизи проезжей части транспортных средств. Максимум 20 кг.
5. **ВНИМАНИЕ!** Во избежание опасности удушья хранить полиэтиленовую упаковку вдали от младенцев и детей.
6. **ВНИМАНИЕ!** Велосипед необходимо использовать с повышенным вниманием, так как требуется умение избегать падений или столкновений, причиняющих ранения пользователю или третьим лицам!
7. **ВНИМАНИЕ!** Изделие должно быть правильно собрано взрослым.
8. **ВНИМАНИЕ!** Данная игрушка не имеет тормоза!
9. **ВНИМАНИЕ!** Необходимо ознакомиться с инструкциями по эксплуатации и сохранить для использования в будущем. Несоблюдение инструкций может причинить вред ребенку.
10. **ВНИМАНИЕ!** Максимальный вес ребенка - 20 кг, предназначено только для одного ребенка. Запрещено перегружать изделие, в противном случае для ребенка существует риск ранения.
11. **ВНИМАНИЕ!** Изделие можно использовать только в том случае, когда ребенок умеет сидеть и стоять на нем без посторонней помощи!
12. **ВНИМАНИЕ!** Не использовать детям старше 5 лет по причине недостаточной прочности!
13. **ВНИМАНИЕ!** Хранить мелкие части вдали от детей.
14. **ВНИМАНИЕ!** Не использовать в полумраке, ночью или во время ограниченной видимости и неблагоприятных атмосферных условиях.
15. **ВНИМАНИЕ!** Во время катания на балансирующем велосипеде всегда надо носить обувь. Держать пальцы рук и ног вдали от любых подвижных частей изделия!
16. **ВНИМАНИЕ!** Необходимо проинструктировать ребенка каким способом нужно безопасно кататься на велосипеде и убедиться, что ребенок может на нем кататься.
17. **ВНИМАНИЕ!** Данное изделие необходимо использовать на безопасной поверхности, не использовать вблизи лестниц, наклонных поверхностей, дорог, автострад или влажных участков. Хранить вдали от огня. Запрещается подталкивать ребенка во время катания!
18. **ВНИМАНИЕ!** Не модифицировать изделие!
19. **ВНИМАНИЕ!** Необходимо проводить периодическую проверку безопасности изделия, чтобы обеспечить целостность монтажа, особенно в случае появления ослабленных или разобранных компонентов. Регулярная проверка изделия предотвращает несчастные случаи.
20. **ВНИМАНИЕ!** Изображения на титульной странице и внутри руководства являются ориентировочными и могут отличаться от реального изделия



EN 71



## УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

### ПРОСЬБА УЧЕСТЬ, ЧТО РЕГУЛЯРНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ УВЕЛИЧИВАЕТ БЕЗОПАСНОСТЬ БАЛАНСИРУЮЩЕГО ВЕЛОСИПЕДА.

- Необходимо проверять и затягивать периодически самоблокирующиеся гайки и другие элементы фиксации, так как они могут стать неэффективными.
- Не вносить изменений, отличающихся от инструкций изготовителя.
- Рекомендуется проверить и поддерживать балансирующий велосипед перед эксплуатацией.
- Не хранить балансирующий велосипед долгое время под воздействием солнечного света и влаги.
- Периодически очищать балансирующий велосипед и поддерживать сухим.
- Можно использовать влажную салфетку и мягкое моющее средство для чистки изделия.

## В КОРОБКЕ




Основная  
рамка




Руль



Вилка с  
Переднее  
колесо



Педали



Вспомогательные  
колеса



Упътване




Колпачок  
оси  
колеса

## ЧАСТИ

**Фото 1:** 1. Переднее колесо – 1 шт.; 2. Педали – 2 шт.; 3. Передняя вилка – 1 шт.; 4. Нижняя втулка – 1 шт. 5. Основная рамка – 1 шт.; 6. Верхняя втулка - 1 шт.; 7. Блокировка ручки – 1 шт.; 8. Ручка держателя – 2 шт.; 9. Руль – 1 шт.; 10. Сиденье – 1 шт.; 11. Быстрая блокировка сиденья – 1 шт.; 12. Заднее колесо – 1 шт.; 13. Вспомогательные колеса – 2 шт.; 14. Колпачок оси колеса – 4 шт

## СБОРКА

- Фото 2:** 1. Вставить рулевую вилку в рамку.  
2. Прикрепить руль с учетом того, что направляющая внутри его должна пройти через щель в конце вилки.  
3. Прижмите руль до крика, пока не услышите звук щелчка, это верный признак того, что руль заблокирован. чтобы снять руль, нажмите красную кнопку и потяните руль вверх.  
4. Прикрепите вспомогательные колеса, нажимая на красную кнопку, надавить на ось, пока не будет слышен щелчок.  
5. Прикрепить педали, нажимая на ось внутрь, пока не будет слышен щелчок.  
6. Ослабить скобу и монтировать сиденье на выбранной высоте, не превышая ограничения (Фото 3),  
**ВНИМАНИЕ!** Минимальный знак для установки стержня сиденья не должен быть виден, когда высота






BALANSA BICIKLE "RUNNER 2in1"

# VAŽNO! PAŽLJIVO PROČITAJTE I ČUVAJTE ZA BUDUĆE POTREBE !

## ZAHTJEVI SIGURNOSTI



- 1. UPOZORENJE!** Ne ostavljajte svoje dete bez nadzora!
- 2. UPOZORENJE!** Koristite samo pod direktnim nadzorom odrasle osobe!
- 3. UPOZORENJE!** Nepodoban za decu mlađu od 36 meseca. Opasnost od pada. Preporučena uzrast: od 36 meseca do 5 godina.
- 4. UPOZORENJE!** Tokom upotrebe treba nositi zaštitnu opremu (kacigu, štitnike za kolena, rukavice i štitnike za ruke). Ne koristiti na automobilskim trakama. Maksimalno 20 kg.
- 5. UPOZORENJE!** Da biste sprečili gušenje, plastičnu ambalažu držati dalje od beba i dece.
- 6. UPOZORENJE!** Koristite biciklu sa povećanim oprezom jer zahteva mogućnost izbegavanja padova ili sudara koji mogu naneti povrede korisniku ili trećim licima!
- 7. UPOZORENJE!** Proizvod treba pravilno montirati odrasla osoba.
- 8. UPOZORENJE!** Ova igračka nema kočnice!
- 9. UPOZORENJE!** Pročitajte uputstvo za upotrebu i sačuvajte ga za buduću upotrebu. Nepoštovanje uputstava može naštetiti vašem detetu.
- 10. UPOZORENJE!** Maksimalna težina deteta je 20 kg i namenjena je samo jednom detetu. Preopterećenje proizvoda je zabranjeno, jer u suprotnom postoji opasnost od povrede deteta.
- 11. UPOZORENJE!** Proizvod se može koristiti samo ako dete može da sedi i stoji na njemu bez pomoći!
- 12. UPOZORENJE!** Ne koristite kod dece iznad 5 godina zbog nedovoljne čvrstine igračke!
- 13. UPOZORENJE!** Držite male delove van domašaja dece.
- 14. UPOZORENJE!** Ne koristite u sumrak, noću ili tokom ograničene vidljivosti i nepovoljnih vremenskih uslova.
- 15. UPOZORENJE!** Uvek nositi obuću tokom vožnje zbog održavanja ravnoteže. Pste na rukama i nogama uvek držite dalje od svih pokretnih delova proizvoda!
- 16. UPOZORENJE!** Uputite dete kako da bezbedno vozi biciklu i budite sigurni da će dete moći da je vozi.
- 17. UPOZORENJE!** Ovaj proizvod treba koristiti na sigurnoj površini, ne sme se koristiti u blizini stepenica, padina, puteva, autoputa ili močvarnih područja. Držati dalje od vatre. Guranje deteta tokom vožnje je zabranjeno!
- 18. UPOZORENJE!** Ne modifikujte/prepravljajte proizvod!
- 19. UPOZORENJE!** Potrebno je obaviti periodične kontrole sigurnosti proizvoda kako bi se osigurala kompaktnost montaže, posebno u slučaju labavih ili rastavljenih komponenti. Redovna kontrola proizvoda može sprečiti nezgode.
- 20. UPOZORENJE!** Slike na naslovnoj stranici i u uputstvu su primeri i mogu se razlikovati od stvarnog proizvoda



## ODRŽAVANJE I SERVIS

**MOLIMO, IAMJTE NA UMU DA REDOVNO ODRŽAVANJE UVEĆAVA SIGURNOST BALANSA BICIKLE.**

- Proverite i povremeno zategnite matice i ostale elemente za zaključavanje, jer mogu izgubiti svoju efikasnost.
- Ne pravite izmene osim prema uputstima proizvođača.
- Preporučuje se provera i održavanje točkica za ravnotežu pre upotrebe.
- Ne držite biciklu sa pomoćnim točkicama dugo vremena pod direktnom sunčevom svetlošću ili na vlažnim mestima.
- Periodično čistite biciklu sa pomoćnim točkicama i održavajte je suvom.
- Možete koristiti vlažnu krpu i blagi deterđent za čišćenje proizvoda.

## U KUTIJI



Glavni ram




Upravljač



Prednja viljuška & Prednji točak



Pedale



Pomoćni točkovi



UPUTSTVO



Poklopac osovine osovine


## DELOVI

**Slika 1:** 1. Prednji točak - 1 kom. ; 2. Pedale - 2 kom. ; 3. Prednja viljuška - 1 kom. ; 4. Donji rukav - 1 kom. ; 5. Glavni ram - 1 kom. ; 6. Gornji rukav - 1 kom. ; 7. Zaključavanje ručke - 1 kom. ; 8. Drška ručke - 2 kom. ; 9. Upravljač - 1p. ; 10. Sedište - 1kom. ; 11. Brzo zaključavanje sedišta - 1 kom. ; 12. Zadnji točak - 1kom. ; 13. Pomoćni točkovi - 2 kom. ; 14. Poklopac osovine osovine - 4kom.

## MONTAŽA


**Slika 2:**

1. Umetnite viljušku za upravljanje u okvir.
  2. Umetnite upravljač, tako da je vodica sa unutrašnje strane prođe kroz prerez na kraju viljuške.
  3. Pritiskajte upravljač do vike dok ne čujete zvuk "klik", ovo je siguran znak da su upravljači zaključani. da biste uklonili upravljač, pritisnite crveni gumb i povucite upravljač prema gore.
  4. Dodajte pomoćne točkove pritiskom na crveno dugme i pritiskom osovine dok ne čujete zvuk klika.
  5. Dodajte pedale pritiskom osovine prema unutra dok ne čujete zvuk klika.
  6. Otpustite nosač i montirajte sedište na visinu po vašem izboru bez prekoračenja granice (Slika 3),
- UPOZORENJE!** Minimalna oznaka za umetanje sedišta ne sme biti vidljiva kada je podešena visina sedišta!
- Slika 3



# FONTOS – FIGYELMESEN OLVASSA EL ÉS ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁS ESETÉRE !

## BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK



1. **FIGYELEM!** Ne hagyja gyermekét felügyelet nélkül!
2. **FIGYELEM!** Csak felnőtt közvetlen felügyelete mellett használja!
3. **FIGYELEM!** 36 hónaposnál fiatalabb gyermekek számára nem alkalmas. Leesés veszélye miatt. Ajánlott életkor: 36 hónap - 5 év.
- 4 **FIGYELEM!** Használat közben ajánlott védőfelszerelést (sisakot, térdvédőt, kesztyűt és könyökvédőt) viselni. A gyermek ne használja a terméket az úttesten!  
Maximum 20 kg.
- 5.**FIGYELEM!** Fulladás megelőzése érdekében tartsa távol a műanyag zacskókat a csecsemőtől és a gyermekektől.
- 6.**FIGYELEM!** A biciklit óvatosan kell használni, valamint csak akkor használja gyermeke a biciklit ha rendelkezik az esések vagy ütközések elkerüléséhez szükséges készséggel, hogy elkerülje a saját vagy egy harmadik személy sérülését!
- 7.**FIGYELEM!** A terméket csak felnőtt szerelheti össze megfelelően.
- 8.**FIGYELEM!** Ezen a biciklin nincs fékrendszer.
9. **FIGYELEM!** Olvassa el a használati útmutatót, és tegye el úgy, hogy a későbbiekben legyen kéznél ha kell. Az utasítások figyelmen kívül hagyásával veszélyeztetheti a gyermeke életét.
10. **FIGYELEM!** Egyszerre csak egy gyermek használhatja a biciklit, és a gyermek maximális súlya csak 20 kg lehet. A termék túlterhelése tilos, különben fennáll a gyermek sérülésének veszélye.
11. **FIGYELEM!** A termék csak akkor használható, ha a gyermek segítség nélkül képes ráülni és rajtamaradni!
12. **FIGYELEM!** A biciklit ne használják 5 évesnél idősebb gyermekek, mert a termék összetörhet alattuk!
13. **FIGYELEM!** A kis méretű alkatrészeket tartsa távol a gyermekektől.
14. **FIGYELEM!** Ne használják a biciklit alkonyatkor, éjszaka vagy rossz látási viszonyok és kedvezőtlen időjárási körülmények között.
15. **FIGYELEM!** A gyermek mindig viseljen cipőt, amikor a futóbiciklit használja. Tartsa távol az ujjait a termék minden mozgó alkatrészétől!
16. **FIGYELEM!** Tanítsa meg gyermekét, hogyan kell biztonságosan használni a biciklit, és győződjön meg arról, hogy gyermeke képes-e rá.
17. **FIGYELEM!** Ezt a terméket csak biztonságos helyen használhatja, kerülje a lépcsőket, lejtős felületeket, utakat, autópályákat és vizes területeket. Tartsa távol a tűztől. Tilos tolni a biciklin ülő gyermekét!
18. **FIGYELEM!** Ne módosítsa a terméket!
19. **FIGYELEM!** A terméken időszakos biztonsági ellenőrzéseket kell végezni, mely során a termék megfelelő összeszerelt állapotát kell ellenőrizni, különös figyelmet szentelve a laza vagy szétszerelt alkatrészekre. A termék rendszeres ellenőrzésével megelőzheti a baleseteket.
20. **FIGYELEM!** A címlapon és bent az utasításban található képek példák, és eltérhetnek a tényleges terméktől.



EN 71



## A TERMÉK KARBANTARTÁSA

**KÉRJÜK, VEGYE FIGYELEMBE, HOGY A BICIKLI RENDSZERES KARBANTARTÁSA NÖVELI A GYERMEKE BIZTONSÁGÁT.**

- Rendszeresen ellenőrizze és húzza meg az anyacsavarokat és más rögzítő elemeket, mivel azok elveszíthetik hatékonyságukat.
- Csak a gyártó utasításai szerint végezzen változtatásokat, ha szükséges.
- Javasoljuk, hogy a bicikli használata előtt ellenőrizze a terméket és végezze el a szükséges karbantartásokat.
- Ne tárolja a biciklit hosszú ideig közvetlen napfénynek kitéve vagy nedves helyen.
- Rendszeresen tisztítsa a biciklit, és mindig tartsa szárazon.
- A termék tisztításához használjon nedves ruhát és enyhe tisztítószeret.

## A DOBOZBAN



Alap keret




Kormány



Első villa&kerék



Pedálok



Pótkerék



írányok



Fedő

## ALKATRÉSZEK

1. **Ábra:** 1. Első kerék - 1db.; 2. Pedálok - 2db.; 3. Első villa - 1db.; 4. Alsó hüvely - 1db.; 5. Alap keret - 1db.; 6. Felső hüvely - 1db.; 7. Fogantyúzárr - 1db.; 8. Fogantyú - 2db.; 9. Kormány - 1db.; 10. Ülész - 1db.; 11. Gyors ülésrögzítőzár - 1db.; 12. Hátsókerék - 1db.; 13. Pótkerék - 2db.; 14. Fedő - 4db

## ÖSSZESZERELÉS

**2. Ábra:** 1. Helyezze a kormányvillát a keretbe.

2. Helyezze a kormányt a vezető részével befelé nézve a villa végén lévő nyíláson keresztül a villába .

3. Nyomja a kormányt a kiáltásig, amíg nem hall egy "kattanás" hangot, ez biztos jel arra, hogy a kormány le van zárva. a kormány eltávolításához nyomja meg a piros gombot, és húzza felfelé a kormányt.


4. Helyezze fel a pótkerekeket a piros gomb megnyomásával és a tengely kattanásig nyomásával.

5. A pedálokat a tengely befelé tolásával helyezze fel, amíg meg nem hallja a kattanó hangot.

6. Lazítsa meg az üléstartót és szerelje fel az ülést az Ön által választott magasságba, anélkül, hogy túllépne a határértéket (3.Ábra),


**FONTOS!** Az ülés minimális beillesztési jelének nem szabad látszódnia az ülés magasságának beállításakor!

3.Ábra



# BELANGRIJK - LEES ZORGVULDIG EN BEWAR VOOR LATERE RAADPLEGING!

## VEILIGHEIDSEISEN



1. **WAARSCHUWING!** Laat uw kind niet zonder toezicht!
2. **WAARSCHUWING!** Gebruik alleen onder rechtstreeks toezicht van een volwassene!
3. **WAARSCHUWING!** Niet geschikt voor kinderen jonger dan 36 maanden. Valgevaar. Aanbevolen leeftijd: van 36 maanden tot 5 jaar.
4. **WAARSCHUWING!** Tijdens gebruik moet beschermende uitrusting (helm, kniebeschermers, handschoenen en armlenningen) worden gedragen. Niet op de openbare weg gebruiken. Maximaal 20 kg.
5. **WAARSCHUWING!** Om verstikking te voorkomen, de plasticen verpakkingen uit de buurt van baby's en kinderen houden.
6. **WAARSCHUWING!** De fiets moet voorzichtig worden gebruikt; men moet in staat zijn om vallen of botsingen te voorkomen, die verwondingen aan de gebruiker of aan derden kunnen veroorzaken!
7. **WAARSCHUWING!** Het product moet door een volwassene correct worden gemonteerd.
8. **WAARSCHUWING!** Dit speelgoed heeft geen remmen!
9. **WAARSCHUWING!** Lees de handleiding en bewaar deze voor toekomstig gebruik. Het niet naleven van de instructies kan uw kind schaden.
10. **WAARSCHUWING!** De fiets mag door slechts één kind met maximaal gewicht van 20 kg. worden gebruikt. Het is niet toegestaan om het product te overbelasten, anders kan uw kind letsels oplopen.
11. **WAARSCHUWING!** Het product kan alleen worden gebruikt als het kind er zonder hulp op kan zitten en staan!
12. **WAARSCHUWING!** Niet gebruiken bij kinderen ouder dan 5 jaar vanwege onvoldoende sterkte!
13. **WAARSCHUWING!** Kleine onderdelen buiten het bereik van kinderen houden.
14. **WAARSCHUWING!** Niet gebruiken in het donkere gedeelte van de dag, 's nachts of bij beperkt zicht en ongunstige weersomstandigheden.
15. **WAARSCHUWING!** Tijdens het rijden met de loopfiets moet het kind altijd handschoenen dragen. Vingers en tenen altijd uit de buurt van bewegende onderdelen van het product houden!
16. **WAARSCHUWING!** Leer uw kind hoe het veilig met de loopfiets moet rijden en zorg ervoor dat uw kind in staat is om ermee te rijden.
17. **WAARSCHUWING!** Dit product moet worden gebruikt op een veilige ondergrond, het mag niet worden gebruikt in de buurt van trappen, hellingen, wegen, snelwegen of natte oppervlakten. Uit de buurt van vuur houden. Het is verboden om tijdens het rijden het kind te duwen!
18. **WAARSCHUWING!** Het product niet modificeren!
19. **WAARSCHUWING!** Er moeten periodieke productveiligheidscontroles worden uitgevoerd om de integriteit van de montage te waarborgen, zeker als er losse of gedemonteerde componenten worden vastgesteld. Regelmatige inspectie van het product kan ongelukken voorkomen.
20. **WAARSCHUWING!** De afbeeldingen op de voorpagina en verder in de instructies zijn louter ter illustratie en kunnen afwijken van het werkelijke product



### LET OP: HET REGELMATIGE ONDERHOUD VERHOOGT DE VEILIGHEID VAN DE LOOPFIETS.

- Periodiek zelfborgende moeren en andere borgelementen controleren en aandraaien, aangezien deze hun effectiviteit kunnen verliezen.
- Geen andere wijzigingen, anders dan de instructies van de fabrikant, aanbrengen.
- Het is aangeraden om vóór gebruik de loopfiets te controleren en te onderhouden.
- De loopfiets geen lange tijd onder direct zonlicht of op vochtige plaatsen houden.
- De loopfiets regelmatig reinigen en drooghouden.
- U kunt het product reinigen met een vochtige doek en een zacht schoonmaakmiddel.



## IN DE DOOS




Hoofdframe




Stuur



Voorvork & Voorwiel



Pedalen



Hulpwielen



routebeschrijving



Wielasdop

## ONDERDELEN


**Foto 1:** 1. Voorwiel – 1st.; 2. Pedalen – 2st.; 3. Voorvork – 1st.; 4. Onderhuls – 1st.; 5. Hoofdframe – 1st.; 6. Bovenhuls - 1st.; 7. Vergrendeling van de handgreep – 1st.; 8. Handgreep van de houder – 2st.; 9. Stuur – 1st.; 10. Zadel – 1st.; 11. Snelle zadelvergrendeling – 1st.; 12. Achterwiel - 1st.; 13. Hulpwielen – 2st.; 14. Wielasdop – 4st.

## MONTAGE

### Foto 2:

1. De fietsvork in het frame steken
2. Het stuur monteren - de geleider door de gleuf aan het uitende van de vork steken .
3. Druk het stuur tegen de schreeuw totdat je een klinkgeluid hoort, dit is een zeker teken dat het stuur vergrendeld is. om het stuur te verwijderen drukt u op de rode knop en trekt u het stuur omhoog.
4. De hulpwielen monteren door op de rode knop te drukken en op de as te drukken totdat u een klinkgeluid hoort.
5. De pedalen monteren door de as naar binnen te drukken totdat u een klinkgeluid hoort.
6. De beugel losmaken en de zadel op de gewenste hoogte monteren zonder de limiet te overschrijden(foto3).

**WAARSCHUWING!** De aanduiding voor de hoogste stand van de zadel mag niet zichtbaar zijn, als de zadel ingesteld is! Foto 3













Дидис ООД, България  
Шумен 9700, ул. „Тракия-изток“ № 6  
Тел.: 054/850 830  
e-mail: home.market@didis-ltd.com  
e-mail: export@didis-ltd.com

Didis LTD, Bulgaria  
Shumen 9700, № 6 Trakia-iztok street  
Tel.: +359 54 850 830  
e-mail: home.market@didis-ltd.com  
e-mail: export@didis-ltd.com